

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru



Карта заказа ТРМ138В восьмиканальный регулятор для взрывоопасных зон с RS-485 и USB

Стандартные модификации:

Стандартные модификации:

ТРМ138В-Щ7.**X**

Типы выходов 1...8:

- P** – 8 реле электромагнитных 4 А 250 В
- K** – 8 транзисторных оптопар структуры n–p–n-типа 400 мА 60 В
- C** – 8 симисторных оптопар 40 мА 250 В
- T** – 8 выходов 3,3...6,5 В 50 мА для управления твердотельным реле
- I** – 8 ЦАП «параметр – ток 4...20 мА»
- PPPUU** – 4 э/м реле, 4 ЦАП 0...10 В

Модификации на заказ:

Модификации на заказ:

ТРМ138В-Щ7.**XXXXXXXXX**

Типы выходов 1...8:

- P** – реле электромагнитное 4 А 250 В
- K** – транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа 400 мА 60 В
- C** – симисторная оптопара 40 мА 250 В
- T** – выход 3,3...6,5 В 50 мА для управления твердотельным реле
- I** – ЦАП «параметр – ток 4...20 мА»
- Y** – ЦАП «параметр – напряжение 0..10 В»