

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru



Карта заказа НПТ линейка нормирующих преобразователей для термометров сопротивления и термопар в головку датчика

НПТ-**X.XX.1.X.X**

Конструктивное исполнение:

- 2** – монтаж в отечественную головку (Луцкая)
- 3** – монтаж в головку типа «В» (Евро)

Тип датчика, диапазон (заводская настройка)

- 00** – пользовательская
- XX** – см. таблицу 1 (только для НПТ-2)

Тип выходного сигнала:

- 2** – 4...20 мА (для НПТ-2, НПТ-3)

Искробезопасная измерительная цепь:

- отсутствует (при заказе не указывается)
- Ex** – искробезопасное исполнение (только НПТ-3)

НПТ - **X** . **XX** . 1 . 2 **X**

Маркировка типа датчика и диапазона преобразования НПТ - 2 (заводская настройка)

Таблица 1. Маркировка типа датчика и диапазон преобразования НПТ
(заводская настройка)

Диапазона преобразования

и тип номинальной статической характеристики:

00 – пользовательская

для 50М ($a = 0,00428 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)

01 – 50М, «-50...+180 °С» **31** – 50М, «0...+100 °С»

11 – 50М, «-50...+50 °С» **41** – 50М, «0...+150 °С»

21 – 50М, «0...+50 °С» **51** – 50М, «-50...+150 °С»

Для 100М ($a = 0,00428 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)

06 – 100М, «-50...+180 °С» **36** – 100М, «0...+100 °С»

16 – 100М, «-50...+50 °С» **46** – 100М, «0...+150 °С»

26 – 100М, «0...+50 °С» **56** – 100М, «-50...+150 °С»

для 100П ($a = 0,00391 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)

02 – 100П, «-50...+500 °С» **42** – 100П, «0...+300 °С»

12 – 100П, «-100...+100 °С» **52** – 100П, «0...+500 °С»

22 – 100П, «0...+100 °С» **62** – 100П, «0...+200 °С»

32 – 100П, «0...+150 °С»

для Pt100 ($a=0,00385 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)

03 – Pt100, «-50...+500 °С» **33** – Pt100, «0...+150 °С»

07 – Pt100, «0...+200 °С» **43** – Pt100, «0...+300 °С»

13 – Pt100, «-100...+100 °С» **53** – Pt100, «0...+500 °С»

23 – Pt100, «0...+100 °С» **63** – Pt100, «-50...+100 °С»

для ДТПЛ

04 – «-40...+600 °С»

14 – «0...+400 °С»

24 – «0...+600 °С»

34 – «0...+800 °С»

} ТХК (L), хромель-копель

для ДТПК

05 – «-40...+800 °С»

15 – «0...+400 °С»

25 – «0...+600 °С»

35 – «0...+800 °С»

45 – «0...+1000 °С»

55 – «0...+1300 °С»

} ТХА (K), хромель-алюмель