

ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ AR9281A СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ

Инструкция по эксплуатации v. 2020-08-06 JNT-DVM-DVB-DSD-BAK

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Индикатор температуры AR9281A со встроенным датчиком.

ФУНКЦИИ

- Измерение температуры в диапазоне $-50...+70^{\circ}\text{C}$.
- Удержание показаний.
- Запоминание max/min значений с момента включения.
- Крепление на присоске или в щит.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон температур, °C	$-50...+70$
Разрешение, °C	0,1 в диапазоне $-20...+70^{\circ}\text{C}$ 1,0 в диапазоне $-50...-20^{\circ}\text{C}$
Точность, °C	± 1 в диапазоне $-50...+70^{\circ}\text{C}$
Температура окружающей среды, °C	$-10...+40$
Питание	Батарея =1,5 В типа LR44/A76/G13
Интервал опроса датчика, с	1
Габаритные размеры, мм/вес, г	$28 \times 54 \times 16/17$
Крепление	На присоске или в щит

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку **ON/OFF** на задней стороне прибора. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи всех функций.

Кнопка **°F/°C** служит для переключения единиц измерения град. Цельсия/град. Фаренгейта.

Чтобы зафиксировать показания в процессе измерения, нажмите кнопку **H/T** один раз, на индикаторе появится надпись **HOLD**. Чтобы вернуться в режим измерения температуры, нажмите кнопку **H/T** еще раз.

Кнопка **MAX/MIN** служит для определения максимальной или минимальной температуры с момента включения прибора. Чтобы узнать минимальную температуру, нажмите данную кнопку один раз (на индикаторе появится надпись **MIN**), чтобы узнать максимальную, нажмите кнопку второй раз (на индикаторе появится надпись **MAX**). Через 3 секунды прибор перейдет в обычный режим измерения.

Для задания уставок сигнализации служат кнопки **LOW ALARM** и **HI ALARM**. Для задания нижней границы нажмите и удерживайте нажатой кнопку **LOW ALARM**. На индикаторе будут последовательно отображаться значения от -50 до $+70^{\circ}\text{C}$. При достижении желаемого значения отпустите кнопку. Для зада-

ния верхней границы нажмите и удерживайте нажатой кнопку **HI ALARM**. На индикаторе также будут последовательно отображаться значения от -50 до $+70^{\circ}\text{C}$. При достижении желаемого значения отпустите кнопку. Через 3 секунды прибор перейдет в режим измерения, и, если измеренная температура выйдет за границы верхней или нижней уставки, прибор подаст звуковой сигнал.

Когда на индикаторе появится символ разряженной батарейки, необходимо ее заменить.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Батарея =1,5 В типа LR44/A76/G13	1 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Гарантия не распространяется на поставляемые в комплекте элементы питания.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70

Тел./факс: (812) 327-32-74

Интернет-магазин: ark5.ru

Дата продажи:

М. П.