

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

Карта заказа

Блоки вентильные БВ для безопасного монтажа / демонтажа датчиков, преобразователей давления.

ОВЕН БВ-X1X.40

Тип вентильного блока:

- 1 – одновентильный
- 2 – двухвентильный
- 3 – трехвентильный

Тип подсоединения к процессу:

- 1 – М20×1,5 (внешняя) - стандарт
- Для других резьбовых соединений используется устройство переходное «ОВЕН УП-Х» *

Тип дренажа:

- 0 – без дренажа
- 1 – вентиль
- 2 – игольчатый болт
- 3 – винтовая пробка

Рабочее давление, МПа

40 – 40 МПа

ВНИМАНИЕ!

Для заказа доступны 4 модификации: БВ-113.40, БВ-310.40, БВ-211.40, БВ-312.40

БВ- X 1 X .40
.....