

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

## Карта заказа OSD-H Сервопривод

### Сервоусилитель

|       |     |     |    |
|-------|-----|-----|----|
| OSD-H | -2S | 2D0 | -P |
| ①     | ②   | ③   | ④  |

| №. | Описание             |                                                                                                                                        |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | Серия                | Серия сервоусилителей OSD-H                                                                                                            |
| ②  | Питающее напряжение  | 2S: 1x230 В<br>4T: 3x400 В                                                                                                             |
| ③  | Номинальная мощность | D40: 400 Вт<br>D75: 750 Вт<br>1D0: 1000 Вт<br>1D5: 1500 Вт<br>2D0: 2 кВт<br>3D0: 3 кВт<br>4D4: 4,4 кВт<br>5D5: 5,5 кВт<br>7D5: 7,5 кВт |
| ④  | Тип коммуникации     | P: Импульсное и аналоговое управление + RS-485<br>E: EtherCAT                                                                          |

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

## Серводвигатель

|      |     |     |   |    |   |   |   |   |   |     |
|------|-----|-----|---|----|---|---|---|---|---|-----|
| OSM- | 080 | 102 | C | -3 | N | M | 3 | 1 | 0 | -M1 |
| ①    | ②   | ③   | ④ | ⑤  | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪   |

| №. | Описание               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | Тип двигателя          | OSM - Optimus Servo Motor                                                                                                                                                                                                                                           |
| ②  | Типоразмер фланца      | 040: 40 мм<br>060: 60 мм<br>130: 130 мм<br>180: 180 мм<br>200: 200 мм                                                                                                                                                                                               |
| ③  | Номинальная мощность   | 101: 100 Вт<br>201: 200 Вт<br>401: 400 Вт<br>751: 750 Вт<br>102: 1000 Вт<br>851: 850 Вт<br>132: 1300 Вт<br>152: 1500 Вт<br>182: 1800 Вт<br>202: 2 кВт<br>292: 2,9 кВт<br>302: 3 кВт<br>402: 4,4 кВт<br>442: 4,4 кВт<br>502: 5,5 кВт<br>552: 5,5 кВт<br>752: 7,5 кВт |
| ④  | Номинальная скорость   | A: 1000 об/мин<br>B: 2000 об/мин<br>C: 3000 об/мин<br>H: 1500 об/мин<br>E: 2500 об/мин                                                                                                                                                                              |
| ⑤  | Номинальное напряжение | 2: 220 В<br>3: 400 В                                                                                                                                                                                                                                                |
| ⑥  | Стояночный тормоз      | N: Без тормоза<br>B: С тормозом                                                                                                                                                                                                                                     |
| ⑦  | Тип энкодера           | L: Оптический однооборотный 21-бит<br>B: Оптический многооборотный 23-бит                                                                                                                                                                                           |
| ⑧  | Тип корпуса            | 3: Стандартный корпус<br>A: Защищенный корпус                                                                                                                                                                                                                       |
| ⑨  | Уплотнение вала        | 0: Без уплотнения вала<br>1: С уплотнением вала                                                                                                                                                                                                                     |
| ⑩  | Дополнительные версии  | 0: Стандартная версия<br>***: Специальная версия                                                                                                                                                                                                                    |
| ⑪  | Серия двигателя        | M1: Серия M1<br>M2: Серия M2                                                                                                                                                                                                                                        |