

EAC

Твердотельные регуляторы напряжения KIPPRIBOR®
Серия: HD-xx44.VA [M02], HD-xx22.10U [M02],
HD-xx44.LA [M02]

Паспорт



KIPPRIBOR

1. Общие указания

- Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основными техническими характеристиками однофазных твердотельных регуляторов напряжения серии HD-xx44.VA [M02], HD-xx22.10U [M02], HD-xx44.LA [M02] (далее «изделий»), комплектностью поставки, и гарантийными обязательствами.
- Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с руководством по его эксплуатации.
- Раздел 9 заполняется ООО «Индустриальные системы и технологии», раздел 11 заполняется продавцом.

2. Наименование изделия

- Однофазные твердотельные регуляторы напряжения серии HD-xx44.VA [M02], HD-xx22.10U [M02], HD-xx44.LA [M02] для непрерывного регулирования напряжения нагрузки в цепях переменного тока.
- Таблица модификаций:

Модификация	Рекомендуемый ток при резистивной нагрузке	Максимально допустимый ток нагрузки
HD-xx44.VA [M02], HD-xx22.10U [M02]		
HD-1044.VA [M02], HD-1022.10U [M02]	8 А	10 А
HD-2544.VA [M02], HD-2522.10U [M02]	19 А	25 А
HD-4044.VA [M02], HD-4022.10U [M02]	30 А	40 А
HD-xx44.LA [M02]		
HD-1044.LA [M02]	8 А	10 А
HD-2544.LA [M02]	19 А	25 А
HD-4044.LA [M02]	30 А	40 А
HD-6044.LA [M02]	45 А	60 А
HD-8044.LA [M02]	60 А	80 А

3. Сведения об изготовителе

- Изготовитель: Сиэлайоэн Электрик Ко., ЛТД.
- Адрес изготовителя: 325600, КИТАЙ, Чжецзян Провинс, Юэцин Сити, Юэцин Экономик Девелопмент Зоун, Пунань 5 Роад, №55.

4. Назначение и область применения

- Изделия предназначены для регулирования напряжения питания нагрузки резистивного типа в однофазных цепях переменного тока.
- Используются для регулирования мощности нагревательных элементов, регулирования напряжения питания ламп накаливания с целью изменения уровня освещенности и т. п.

5. Основные технические характеристики

5.1 Таблица основных технических характеристик

Наименование	Значение		
Модификация	HD-xx44.VA [M02]	HD-xx22.10U [M02]	HD-xx44.LA [M02]
Тип управляющего сигнала	Переменный резистор: 470 кОм при ном. Упит=220 В, 560 кОм при ном. Упит=380 В	Унифицированный сигнал напряжения 0...10 В	Унифицированный сигнал тока 4...20 мА
Входное сопротивление	—	≥ 4 кОм	≤ 0,4 кОм
Гальваническая развязка с выходной цепью	Нет	Есть	

5.1 Таблица основных технических характеристик (продолжение)

Наименование	Значение		
Тип выходных силовых элементов	Triac		
Максимальное пиковое напряжение	9 класс (900 VAC)	6 класс (600 VAC)	9 класс (900 VAC)
Номинальное напряжение питания нагрузки	220/380 VAC	220 VAC	220/380 VAC
Диапазон регулирования напряжения	10...440 VAC	10...220 VAC	10...440 VAC
Падение напряжения в коммутируемой цепи	≤ 3 VAC		
Ток утечки в коммутируемой цепи	≤ 7 mA	≤ 100 mA	≤ 100 mA

5.2 Более подробные технические характеристики приведены в руководстве по эксплуатации ТР ТР КИПРИБОР®.

6. Меры безопасности

- 6.1 Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации изделия, а также для сохранения возможности гарантийного обслуживания необходимо строго соблюдать меры безопасности и рекомендации по монтажу и эксплуатации, изложенные в паспорте и руководстве по эксплуатации.
- 6.2 Изделия являются оборудованием общепромышленного назначения. Они не являются оборудованием медицинского назначения, не являются электрическим оборудованием лифтов и грузовых подъёмников, не являются оборудованием оборонного назначения.
- 6.3 Изделия не допускается эксплуатировать во взрывоопасной среде, а также на предприятиях/объектах ВПК и атомной отрасли.

7. Условия транспортирования и хранения

- 7.1 Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150-69. Изделие транспортируют в упаковке предприятия-изготовителя всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.
- 7.2 Условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69. Изделие следует хранить на горизонтальных твердых поверхностях в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой и при отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение электрической изоляции.

8. Комплектность

Наименование	Количество
Твердотельный регулятор напряжения	1 шт.
Паспорт и гарантийный талон ¹	1 шт.

9. Свидетельство о приёмке

- 9.1 Твердотельные реле KIPPRIBOR® соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС

¹ - паспорт на бумажном носителе поставляется в комплекте с твердотельным реле только по предварительному требованию заказчика.

020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА02.В.36748/25 от 27.02.2025, действует по 26.02.2030.

Штамп ОТК	Дата выпуска	Серийный номер / номер партии

10. Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделий при соблюдении всех мер безопасности, правил монтажа, эксплуатации, при проведении планового технического обслуживания, а также при работе изделий при номинальных рабочих параметрах, указанных в технической документации на изделие.

10.2 Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем мер безопасности, правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и при проведении своевременного регулярного планового технического обслуживания.

10.3 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, а также при наличии заполненной ремонтной карты, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену на новое.

С условиями гарантии ознакомлен _____

11. Сведения о продаже

Отметка продавца	Дата продажи

12. Ремонтная карта (заполняется перед отправкой в ремонт)

Наименование организации _____

Адрес организации _____

Ф.И.О. и телефон контактного лица _____

Проявление неисправности постоянно периодически

Описание неисправности _____

Дата приёма в ремонт: «____» ____ «20____» г.

Адреса сервисных центров:

- При направлении транспортными компаниями:
656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова 177Л, Помещение Н10.
Тел. 8-800-700-43-53.

- Авторизованные региональные сервисные центры:
ООО «Техком-Автоматика», 656063, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 11.
Тел. +7 (3852) 22-98-68.

Адрес для почтовых отправлений:

Индустриальные Системы и Технологии, 656063, г. Барнаул, а/я 2939.