

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru

Карта заказа ASD-E3 Сервоприводы



ASD-E3

Тип	Импульсный вход	Режим управления положением	RS-485	Управление сигналом по напряжению	CANopen	DMCNET	EtherCAT	STO
L	○	X	○	○	X	X	X	X
E	X	○	X	X	X	X	○	X

Примечание: Модели ASD-E3-L не поддерживают абсолютный энкодер. Двигатели с абсолютным энкодером будут использоваться в инкрементальном режиме.

Серводвигатели серии ЕСМ-Е3

