

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

Карта заказа ASD-B3-E / ASD-A2-E Сервоприводы с интерфейсом EtherCAT

