


# КТР-121.01.10



**Блок автоматического управления котельными  
Алгоритм 01.10 (Версия ПО 4.0)**



ЕАС

**Руководство по эксплуатации  
КУВФ 421445.111 РЭ**

02.2026  
версия 1.1

---

# Содержание

Предупреждающие сообщения .....	3	10.11 Управление отсечным клапаном .....	47
Используемые термины и аббревиатуры .....	3	10.12 Регулирование температуры обратного теплоносителя .....	48
Введение.....	4	10.13 Статистика наработки .....	51
1 Назначение.....	5	11 Аварии .....	52
2 Технические характеристики и условия эксплуатации .....	6	11.1 Контроль аварий .....	52
2.1 Технические характеристики .....	6	11.2 Журнал аварий .....	54
2.2 Условия эксплуатации .....	7	11.3 Список аварий .....	55
3 Меры безопасности .....	7	12 Сетевой интерфейс .....	58
4 Последовательность ввода в эксплуатацию.....	8	12.1 Общая информация .....	58
5 Внешнее управление .....	8	12.2 Карта регистров .....	60
6 Работа с ПО Owen Configurator .....	9	13 Техническое обслуживание.....	68
6.1 Начало работы .....	9	14 Маркировка .....	68
6.2 Режим «оффлайн» .....	10	15 Упаковка .....	68
6.3 Обновление встроенного ПО .....	11	16 Комплектность .....	68
6.4 Настройка часов.....	14	17 Транспортирование и хранение .....	68
6.5 Отслеживание параметров .....	14	18 Гарантийные обязательства .....	69
6.6 Загрузка конфигурации в прибор .....	15	ПРИЛОЖЕНИЕ А. Настройка времени и даты .....	70
7 Монтаж и подключение .....	15	ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Настройка регулятора .....	71
7.1 Установка .....	15	ПРИЛОЖЕНИЕ В. Примеры подключения .....	72
7.2 Общая схема подключения .....	17	ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Последовательность запуска котла.....	74
8 Индикация и управление.....	20		
8.1 Основные элементы управления.....	20		
8.2 Главный экран .....	21		
8.3 Структура меню .....	23		
8.4 Общая информация .....	23		
8.5 Сброс настроек .....	23		
8.6 Секретность .....	24		
9 Режимы работы .....	24		
9.1 Общие сведения .....	24		
9.2 Режим «Стоп» .....	25		
9.3 Режим «Авария».....	25		
9.4 Режим «Работа» .....	25		
9.5 Режим «Тест» .....	26		
10 Управление котлом .....	28		
10.1 Измерение температуры и давления .....	28		
10.2 Блокировка котла внешней кнопкой .....	30		
10.3 Выбор схемы управления .....	30		
10.4 Запуск котла .....	31		
10.5 Холодный пуск .....	32		
10.6 Регулирование температуры .....	33		
10.7 Ступенчатая горелка .....	34		
10.8 Модулируемая горелка .....	38		
10.9 Защита .....	41		
10.10 Котловые насосы .....	45		

## Предупреждающие сообщения

В данном руководстве применяются следующие предупреждения:



### ОПАСНОСТЬ

Ключевое слово ОПАСНОСТЬ сообщает о **непосредственной угрозе опасной ситуации**, которая приведет к смерти или серьезной травме, если ее не предотвратить.



### ВНИМАНИЕ

Ключевое слово ВНИМАНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к небольшим травмам.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к повреждению имущества.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание на полезные советы и рекомендации, а также информацию для эффективной и безаварийной работы оборудования.

**НО** – нормально-открытый. Используется для описания состояния контактов реле, клапанов или входов устройства, которые находятся в **разомкнутом состоянии** без подачи управляющего сигнала или при отсутствии питания.

**ПИД** – пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор (алгоритм автоматического управления).

**ТВИ** – температурно-временной интеграл (показатель отклонения температуры от заданного значения во времени).

**Котловой регулятор – КТР-121.01.10.** Модификация контроллера КТР-121, предназначенная для управления работой отдельного котла.

**Каскадные регуляторы – КТР-121.02.** Модификации контроллера КТР-121, используемые для управления группой котлов (каскадом) для оптимизации общей производительности.

**Тепловые регуляторы – КТР-121.03.** Модификации контроллера КТР-121, предназначенные для управления тепловыми процессами в системах теплопотребления — отопление, ГВС, вентиляция и т.д.

### Ограничение ответственности

Ни при каких обстоятельствах ООО «Производственное Объединение ОВЕН» и его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом, возникшим в результате установки или использования прибора с нарушением действующей нормативно-технической документации.

## Используемые термины и аббревиатуры

**КЗР** – запорно-регулирующий клапан.

**МВХ** – минимальное время хода. Это минимальная продолжительность импульса, подаваемого на привод клапана, при которой привод успевает отреагировать и изменить свое положение.

**ПВХ** – полное время хода. Это время, за которое привод полностью открывает или закрывает клапан, то есть совершает полный ход от одного крайнего положения до другого.

**ЖКИ** – жидкокристаллический индикатор.

**ИТП** – индивидуальный тепловой пункт.

**НЗ** – нормально-закрытый. Используется для описания состояния контактов реле, клапанов или входов устройства, которые находятся в **замкнутом состоянии** без подачи управляющего сигнала или при отсутствии питания.

## Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, функционированием и техническим обслуживанием блока автоматического управления котлами **KTP-121.01.10** (далее именуемого «контроллер» или «прибор»).

**KTP-121** — это контроллер с готовыми алгоритмами для автоматизации котельных. Он подходит для установки в:

- Блочно-модульных котельных;
- Стационарных котельных;
- Крышных водогрейных котельных;
- Котельных с котлами наружного размещения;
- Котельных с пристроенным индивидуальным тепловым пунктом (ИТП).

Контроллер выпускается в следующих исполнениях:

- **KTP-121.220.01.10** — для работы в сети переменного напряжения номиналом 230 В.
- **KTP-121.24.01.10** — для работы в сети постоянного напряжения номиналом 24 В.



### ВНИМАНИЕ

Подключение, настройка и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после внимательного изучения настоящего руководства по эксплуатации.

## 1 Назначение




Рисунок 1.1 – Объект управления

Контроллер KTP-121.01.10 предназначен для автоматизации работы одного котла и его вспомогательного оборудования в различных типах котельных. Он обеспечивает:

- Управление горелками различных типов:
  - Одноступенчатые;
  - Двухступенчатые;
  - Трехступенчатые;
  - Модулируемые
- Поддержание заданной температуры теплоносителя:
  - Температура подачи (Тп);
  - Температура обратной воды (Тоб)
- Управление дополнительным оборудованием:
  - Насосы: котловые насосы НК1 (НК2), насос рециркуляции (НРЦ);
  - Регулирующий клапан (М) для контроля температуры обратной воды;
  - Отсечной клапан для предотвращения тока теплоносителя через котел при его остановке
- Контроль и сигнализацию аварий:
  - Аварии котла и насосов;

- Общекотельные аварии при использовании модуля расширения ПРМ

- Интеграцию в каскадную систему с помощью каскадного контроллера KTP-121.02.41.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горелка должна иметь:

- Функцию автоматического розжига с контролем параметров;
- Возможность внешнего управления по дискретным сигналам.

Контроллер выпускается по ТУ 4218-016-46526536-2016.

Объем задач управления определяется настройками прибора. Возможные схемы управления представлены на [рисунке 1.1](#).

Таблица 1.1 – Датчики и сигналы

Обозначение	Описание
T <sub>п</sub>	Датчик температуры теплоносителя в подающем трубопроводе. Измеряет температуру теплоносителя на выходе из котла для контроля температуры подачи
P <sub>п</sub>	Датчик давления теплоносителя в подающем трубопроводе. Контролирует давление теплоносителя после котла для обеспечения безопасной работы системы
T <sub>об</sub>	Датчик температуры теплоносителя в обратном трубопроводе. Измеряет температуру теплоносителя на входе в котел для контроля температуры обратной воды
T <sub>уг</sub>	Датчик температуры уходящих газов. Измеряет температуру дымовых газов в дымоходе для оценки эффективности горения и предотвращения перегрева котла
B4	Сигнал подтверждения розжига горелки котла. Подтверждает успешный розжиг горелки для обеспечения надежной работы системы
S3	Сигнал разрешения работы горелки котла (НЗ) или сигнал аварии горелки котла (нормально разомкнутый контакт), в зависимости от типа горелки и конфигурации системы
S3	Сигнал аварии горелки котла (HO)
PS	Реле давления в котле или разрежения за котлом, в зависимости от конфигурации. Обеспечивает контроль разрежения или давления за котлом для правильной тяги и безопасной эксплуатации
FS	Реле протока теплоносителя через котел. Отслеживает наличие или отсутствие потока теплоносителя через котел для предотвращения перегрева и других аварийных ситуаций
PDS	Реле перепада давления на насосах. Контролирует перепад давления на насосах для диагностики их работы и своевременного обнаружения неисправностей

**Таблица 1.2 – Исполнительные механизмы**

Обозна- чение	Описание
M	Запорно-регулирующий клапан с электроприводом. Регулирует поток теплоносителя для поддержания заданных параметров температуры обратной воды
НРЦ	Насос рециркуляции. Обеспечивает циркуляцию обратного теплоносителя для поддержания необходимой температуры обратной воды
HK1 (2)	Котловой насос 1 (и 2). Обеспечивает циркуляцию теплоносителя через котел для стабильной работы системы
Г1	Горелка, работающая в режиме включено/выключено. Контроллер управляет ее запуском и остановкой
Г1 Г2	Горелка с двумя уровнями мощности (например, 50% и 100%). Контроллер управляет переключением между ступенями
Г1 Г2 Г3	Горелка с тремя уровнями мощности (например, 20%, 60%, 100%). Контроллер управляет переключением между ступенями.
Г	Горелка с плавным регулированием мощности в широком диапазоне. Контроллер осуществляет непрерывное управление мощностью

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Горелка на котле должна обладать:

- функцией автоматического розжига с контролем соответствующих параметров;
- внешним управлением по дискретным сигналам.

Алгоритм прибора обеспечивает:

- поддержание заданной **температуры подачи** в трубопроводе за котлом (далее — **температура сети**);
- управление котловыми насосами;
- поддержание температуры на входе в котел (далее – **температура обратной воды**);
- возможность интеграции в каскад (подключение к КТР-121.02.41);
- при использовании модуля расширения ПРМ прибор контролирует общекотельные аварии и сигнализирует о их возникновении;
- контроль аварий котла и насосов.

**2 Технические характеристики и условия эксплуатации****2.1 Технические характеристики****Таблица 2.1 – Характеристики прибора**

Наименование	Значение	
	KTP-121.220	KTP-121.24
<b>Питание</b>		
Диапазон напряжения питания	от ~ 94 до 264 В (номинальное 230 В при от 47 до 63 Гц)	от = 19 до 30 В (номинальное 24 В)
Гальваническая развязка	Есть	
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими целями	2830 В	1780 В
Потребляемая мощность, не более	17 ВА	10 Вт
Встроенный источник питания	Есть	—
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока	24 ± 3 В	—
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более	100 мА	—
Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими целями	1780 В	—
<b>Дискретные входы</b>		
Количество входов	8	
Напряжение «логической единицы»	от 159 до 264 В (переменный ток)	от 15 до 30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»	от 0,75 до 1,5 мА	5 мА (при 30 В)
Напряжение «логического нуля»	от 0 до 40 В	от -3 до +5 В
Подключаемые входные устройства	Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.)	
Гальваническая развязка	Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус»)	
Электрическая прочность изоляции:		
между группами входов	1780 В	
между другими цепями	2830 В	
<b>Аналоговые входы</b>		
Количество входов	4	
Время опроса входов	10 мс	
Тип датчиков	от 4 до 20 мА, от 0 до 4000 Ом	
Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении	± 0,5 %	

## Продолжение таблицы 2.1

Наименование	Значение	
	KTP-121.220	KTP-121.24
<b>Дискретные выходы</b>		
Количество выходных устройств, тип	8 э/м реле (НО)	
Коммутируемое напряжение в нагрузке:		
для цепи постоянного тока, не более	30 В (резистивная нагрузка)	
для цепи переменного тока, не более	250 В (резистивная нагрузка)	
Допустимый ток нагрузки, не более	5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и $\cos \phi > 0,95$ ; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока	
Гальваническая развязка	Групповая по 2 реле (1–2; 3–4; 5–6; 7–8)	
Электрическая прочность изоляции:		
между другими цепями	2830 В	
между группами выходов	1780 В	
<b>Индикация и элементы управления</b>		
Тип дисплея	Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов	
Индикаторы	Два светодиодных индикатора (красный и зеленый)	
Кнопки	6 шт	
<b>Корпус</b>		
Тип корпуса	Для крепления на DIN-рейку (35 мм)	
Габаритные размеры	123 × 90 × 58 мм	
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015	IP20	
Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений)	0,6 кг	
Средний срок службы	10 лет	

## 2.2 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °C;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 % без конденсации влаги;
- допустимая степень загрязнения 1 (несущественные загрязнения или наличие только сухих непроводящих загрязнений);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.

По устойчивости к синусоидальным вибрациям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).

По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе P1 по ГОСТ Р 52931–2008.

Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ 30804.6.2–2013.

По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016.

Прибор устойчив к прерываниям, провалам и выбросам напряжения питания:

- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013;
- для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.

## 3 Меры безопасности

По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током КТР-121-220.Х относится к классу II, а КТР-121-24.Х к классу III ГОСТ IEC 61131-2-2012.

Во время эксплуатации и технического обслуживания прибора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019–80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».

Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением. Прибор следует устанавливать в

специализированных шкафах, доступных только квалифицированным специалистам.

Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

## 4 Последовательность ввода в эксплуатацию

Для ввода в эксплуатацию следует:

1. Смонтировать прибор (см. [раздел 7.1](#)) и подключить входные/выходные цепи (см. [раздел 7.2](#)).
2. Настроить параметры прибора:
  - Тип схемы управления (см. [раздел 10.3](#));
  - Уставки регулирования (см. [раздел 10.6](#));
  - Параметры защиты котла (см. [раздел 10.9](#));
  - Настройки датчиков (см. [раздел 10.1](#)).
3. Если необходимо, настроить прибор с помощью программного обеспечения ОВЕН Конфигуратор на ПК(см. [раздел 6.1](#)).
4. Проверить правильность подключения исполнительных механизмов и датчиков (см. [раздел 9.5](#)).
5. Запустить установку и проверить сообщения об авариях (см. [раздел 11.2](#)).



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Последовательность ввода в эксплуатацию системы из нескольких КТР-121.01.10 под управлением каскадного регулятора КТР-121.02.41 приведена в [разделе 5](#).

## 5 Внешнее управление

Для объединения контроллеров КТР-121 следует выполнить шаги:

1. Подключить контроллеры КТР-121.01.10 к каскадному контроллеру КТР-121.02.41. Заводские настройки интерфейсов:

Интерфейс	КТР-121.01.10	КТР-121.02.41
RS-485-1	SLAVE	SLAVE
RS-485-2	SLAVE	MASTER

Номер интерфейса совпадает с порядком расположения на корпусе прибора слева-направо. Объединение нескольких устройств КТР-121.01.10 производить по схеме, изображенной на рисунке ниже.

Объединение нескольких устройств КТР-121.01.10 производится по схеме, изображенной на [рисунке 5.1](#).




Рисунок 5.1 – Соединение каскадного регулятора с котловыми

2. Настроить адреса контроллеров КТР-121.01.10.

**Адреса по умолчанию** каждого КТР-121.01.10 равен **16**. Перед началом работы с КТР-121.02.41 следует изменить адреса каждого КТР-121.01.10 в соответствии с заданными по умолчанию адресами в КТР-121.02.41 см. [таблицу 5.1](#).

Таблица 5.1 – Адреса подчиненных контроллеров по умолчанию

Номер прибора	1	2	3	4
Адрес	8	16	24	32

3. Адрес контроллера можно изменить через системное меню см. [раздел 12.1](#).
4. Наличие связи между контроллерами можно проверить по строке «**Управление: Внеш**» на главном экране каждого котлового регулятора. В случае обрыва линии связи КТР-121.01.10 продолжает работать по последней полученной уставке от каскадного контроллера КТР-121.02.41. Если внешняя кнопка «**Старт/Стоп**» находится в положении «**Старт**», контроллер перейдет в режим работы и будет поддерживать заданную температуру по последней уставке. Если кнопка находится в положении «**Стоп**», контроллер перейдет в режим блокировки, при этом работа котла будет заблокирована (подробнее см. [раздел 11.2](#)).

## 6 Работа с ПО Owen Configurator

### 6.1 Начало работы


Для установки Owen Configurator (далее - Конфигуратор) следует:

1. Скачать с сайта архив с ПО (<https://owen.ru/documentation/907>).
2. Извлечь из архива exe-файл установщика.
3. Запустить .exe-файл.

Установить на ПК драйвер прибора (<https://owen.ru/documentation/1103>).

Для настройки связи с прибором следует:

1. Подать питание на прибор.
2. Подключить прибор к ПК с помощью кабеля USB A – microUSB.
3. В Диспетчере устройств Windows уточнить номер назначенного прибору СОМ-порта.
4. Запустить Конфигуратор.
5. Нажать кнопку  **Добавить устройства**.
6. Выбрать интерфейс «Устройство с последовательным интерфейсом USB» (см. [рисунок 6.1](#), 1). Номер СОМ порта, присвоенный прибору можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
7. Выбрать протокол **ОВЕН** (см. [рисунок 6.1](#), 2).
8. Выбрать устройство (Пункт 3 на [рисунок 6.1](#)). Модификация КТР-121 указана на боковой стороне прибора.
9. Выбрать «Найти одно устройство», если добавляется один прибор. Запустить поиск нажатием на кнопку «Найти» (см. [рисунок 6.1](#), 4).
10. Выделить найденное устройство (см. [рисунок 6.1](#), 5).
11. Добавить устройство в проект Конфигуратора по нажатию кнопки «Добавить устройства» (см. [рисунок 6.1](#), 6).



**Рисунок 6.1 – Настройки связи с устройством**

Если изображение прибора серого цвета и запись параметров в прибор завершается всплывающим окном красного цвета, то следует проверить правильность подключения прибора к ПК.




Рисунок 6.2 – Ошибка при добавлении устройства



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если в процессе настройки или работы в режиме «Оффлайн» были изменены Сетевые настройки, то связь с прибором пропадет. (см. раздел 6.2).

Подключение можно восстановить повтором настройки связи.

## 6.2 Режим «оффлайн»

Для конфигурирования прибора в режиме оффлайн (без подключения прибора к ПК) следует:

1. Нажать кнопку Добавить устройства.
2. В появившемся окне выбрать в списке «Интерфейс» – Работа оффлайн.




Рисунок 6.3 – Добавление устройства

3. В списке «Устройства», выбрать нужную модификацию прибора.




Рисунок 6.4 – Выбор модификации

4. Нажать кнопку «Добавить». Параметры прибора отобразятся в главном окне.

Имя	Значение	Значение по умолчанию	Минимальное значение	Максимальное значение
<b>Тип Схемы</b>				
Тип горелки	1 ступень	<input checked="" type="checkbox"/>	1 ступень	
Наличие в системе насосной группы	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	
Режим регулирования температуры обогрева	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	
Контроль давления в котловом контуре	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	
Контроль общекотельных аварий	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	
▶ Регулирование (Ступенчатая горелка)				
▶ Регулирование (Модулируемая горелка)				
▶ Защита				
▶ Насосы котловые				
▶ Регулирование Тобр (Насос)				
▶ Регулирование Тобр (Клапан)				
▶ Настройки входов				
▶ Сброс настроек				
▶ Пароли				
▶ Оперативные параметры				
▶ Об устройстве				

Рисунок 6.5 – Отображение приборов в главном окне

Параметры доступны для редактирования. После подключения прибора к ПК, измененные параметры можно будет загрузить в него.

## 6.3 Обновление встроенного ПО



### ПРИМЕЧАНИЕ

Сменить встроенное ПО можно только у приборов с одинаковой модификацией по питанию!

Нельзя сменить встроенное ПО, например, с КТР-121.220.02.20 на КТР-121.24.02.20.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед сменой встроенного ПО прибора следует добавить Конфигуратор в список исключений антивирусной программы. В противном случае обновление встроенного ПО прибора приведет к его неработоспособности.

Далее приведен пример смены встроенного ПО для КТР-121.24.01.10. Процесс смены встроенного ПО для остальных модификаций аналогичен.

Для обновления встроенного ПО следует:

1. Нажать на кнопку **Обновить устройство** в контекстном меню выбранного устройства или в главном меню. Откроется диалоговое окно для смены встроенного ПО устройства. Допускается обновление одного или нескольких устройств. Устройства следует выделить в области устройств (см. [рисунок 6.1](#), 5) и выбрать **Обновить устройство** в контекстном меню или главном меню.
2. Выбрать источник загрузки:
  - **Загрузить встроенное ПО из файла** – требуется указать путь к файлу встроенного ПО в окне Проводника Windows;
  - **Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка** – выбрать встроенное ПО из списка на сервере, доступных для загрузки в прибор данного типа;
  - **Обновить до последней версии** – последняя версия встроенного ПО будет загружена автоматически (требуется подключение к Интернету). Пункт недоступен, если версия встроенного ПО прибора актуальная.




Рисунок 6.6 – Выбор источника встроенного ПО

3. Выбрать необходимую модификацию прибора (см. рисунок ниже).




Рисунок 6.7 – Выбор алгоритма

4. Нажатием кнопки «Загрузить», подтвердить загрузку выбранного встроенного ПО в прибор (см. рисунок ниже).




Рисунок 6.8 – Начало загрузки встроенного ПО

Пока идет загрузка встроенного ПО в устройство, в окне будет отображаться индикатор загрузки.





Рисунок 6.9 – Индикатор прогресса процесса смены встроенного ПО

5. Дождаться сообщения об окончании загрузки встроенного ПО в прибор (см. рисунок ниже).




**Рисунок 6.10 – Сообщение об окончании процесса смены встроенного ПО**



#### ПРИМЕЧАНИЕ

В случае возникновения сбоя во время загрузки встроенного ПО, процесс смены встроенного ПО следует произвести повторно.

6. После завершения записи встроенного ПО в устройство, отобразится уведомление о завершении процесса. Чтобы изменения вступили в силу устройство следует заново добавить в проект Конфигуратора.



**Рисунок 6.11 – Уведомление о необходимости добавить прибор заново в проект**

Для проверки версии встроенного ПО прибора следует нажать кнопку **Информация об устройстве**. Откроется окно информации об устройстве.



**Рисунок 6.12 – Окно информации о версии встроенного ПО**

## 6.4 Настройка часов

Часы прибора можно настроить в Конфигураторе или из системного меню.




Рисунок 6.13 – Часы реального времени

Часы можно настроить в ветке **Об устройстве/Часы** в списке параметров устройства или из меню Конфигуратора. После нажатия кнопки **Настроить часы** появится меню, приведенное на рисунке ниже.




Рисунок 6.14 – Меню настройки часов

Для настройки часов следует:

1. Выбрать дату с помощью календаря.
2. Ввести время в поле часов или воспользоваться кнопкой **Установить дату и время компьютера**.
3. Нажать кнопку **Записать значения**.

## 6.5 Отслеживание параметров

В Конфигураторе можно просматривать изменение параметров в режиме реального времени.

Для отслеживания параметров следует:

1. Нажать кнопку **Отслеживание параметров**.
2. Появится окно со списком параметров.

Отслеживание параметров		
Перетяните сюда мышкой заголовок колонки для группировки данных по ней		
Параметр	Значение	Устройство
Команда на запуск	Стоп	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Код состояния системы	Авария	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Код состояния котлового насоса №1	Не используется	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Код состояния котлового насоса №2	Не используется	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Выходная мощность горелки (мод)	0	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Сброс аварий	Сбросить	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Температура прямой воды	Неисправен датчик	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Температура обратной воды	Отключен	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Давление прямой воды	Отключен	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Температура уходящих газов	Отключен	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Разрежение	Норма	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Проток через котел	Норма	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Аварийная кнопка	Авария	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Связь с ПРМ (Общекотельные аварии)	Норма	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Пожар	Норма	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Охрана	Норма	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Давление газа	Не используется	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Загазованность СО	Норма	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Загазованность СН	Норма	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Номер записи в журнале	1	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Вид аварии	Аварийная кнопка	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Сброс журнала аварий	Нет	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)
Режим теста выходов	Не активен	KTP-121.24.01.10 (Версия 2.07) Адрес: 16 (COM7)

Рисунок 6.15 – Окно отслеживания параметров

## 6.6 Загрузка конфигурации в прибор

Для загрузки конфигурации (измененных параметров) в прибор следует нажать кнопку  **Запись значения** или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Запись значения».




Рисунок 6.16 – Контекстное меню

## 7 Монтаж и подключение

### 7.1 Установка



#### ОПАСНОСТЬ

После распаковки прибора следует убедиться в отсутствии повреждений, полученных во время транспортировки. Тщательно осмотреть прибор на наличие вмятин, трещин и других механических дефектов.



#### ОПАСНОСТЬ

Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °C, то перед включением и началом работ следует его выдержать в помещении с температурой рабочего диапазона не менее 30 минут. Это необходимо для предотвращения образования конденсата внутри прибора.



#### ОПАСНОСТЬ

При монтаже используйте средства индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, обувь) и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В. Во время установки прибора необходимо соблюдать меры безопасности, описанные в [разделе 3](#). Прибор следует монтировать в шкафу, конструкция которого обеспечивает защиту от влаги, пыли и посторонних предметов.



#### ВНИМАНИЕ

Запрещается подключать питание каких-либо устройств к сетевым контактам прибора.





Рисунок 7.1 – Габаритный чертеж прибора



**Рисунок 7.2 – Монтаж и демонтаж прибора**

Для монтажа прибора на DIN-рейке следует:

1. Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. [рисунок 7.1](#)).
2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. [рисунок 7.2](#), 1).
3. Прижать прибор к DIN-рейке (см. [рисунок 7.2](#), 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение (см. [рисунок 7.2](#), 3)
4. Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта поставки.

Для демонтажа прибора с DIN-рейки следует:

1.



#### **ВНИМАНИЕ**

При демонтаже прибора следует соблюдать меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты (например, диэлектрические перчатки).

#### **Отключить питание и отсоединить клеммники**


- **Полностью обесточить прибор и связанные с ним устройства, отключив питание.**
- **Отсоединить съемные части клеммников от прибора, предварительно пометив провода для последующего подключения (см. [рисунок 7.3](#)).**
- **Обеспечить безопасное расположение проводов, чтобы избежать их случайного замыкания или повреждения.**

2. Отжать защелку:

- **Вставить отвертку с плоским шлицем в проушину защелки на нижней стороне прибора.**
- **Осторожно отжать защелку вниз, освобождая крепление прибора на DIN-рейке**

3. Снять прибор с DIN-рейки:

- **Потянуть на себя нижнюю часть прибора от DIN-рейки, освобождая нижний зацеп.**
- **Поднять прибор вверх, снимая верхний зацеп с верхнего края DIN-рейки.**
- **Аккуратно удалить прибор, избегая ударов и механических повреждений корпуса.**



**Рисунок 7.3 – Отсоединение съемных частей клемм**

## 7.2 Общая схема подключения



### ВНИМАНИЕ

Несоблюдение полярности подключения токовых датчиков (например, датчиков с выходным сигналом 4...20 мА) может привести к повреждению входов прибора. При подключении внимательно следовать электрической схеме и соблюдать полярность.

Внешние соединения должны выполняться проводами сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>. Для многожильных проводов рекомендуется использовать кабельные наконечники для обеспечения надежного контакта и предотвращения повреждения жил.




Рисунок 7.4 – Схема подключения

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Напряжение питания прибора должно соответствовать напряжению, используемому на дискретных входах. При работе прибора в сети постоянного напряжения номиналом 24 В запрещается напрямую подключать сигналы переменного напряжения 230 В к дискретным входам. В этом случае необходимо использовать промежуточные реле для гальванической развязки и безопасного управления входами прибора.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

В качестве источника сигнала аварийного останова котельной могут использоваться:


- **Внешняя аварийная кнопка** (кнопка аварийного останова котельной).
- **Сигналы общекотельных аварий**, таких как «Пожар», «Загазованность» и другие. Примечание: Сигналы аварий могут быть подключены параллельно для обеспечения максимальной безопасности. Подробная схема подключения представлена в [разделе 7.2](#).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Контакты внешней кнопки «Старт/Стоп» должны быть **фиксируемыми** (с самофиксацией). Это означает, что при нажатии кнопка остаётся в нажатом положении до ее ручного возврата в исходное состояние. Использование кнопок мгновенного действия (без фиксации) недопустимо, так как это может привести к некорректной работе системы, в том числе системе аварийного останова.

Примеры подключения горелок представлены в Приложении [Примеры подключений](#).

Для дополнительного контроля аварий следует подключить модуль расширения ПРМ.



**Рисунок 7.5 – Схема подключения к ПРМ сигналов общекотельных аварий**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Напряжение питания прибора должно соответствовать напряжению, используемому на дискретных входах. При работе прибора в сети постоянного напряжения номиналом 24 В запрещается напрямую подключать сигналы переменного напряжения 230 В к дискретным входам. В этом случае необходимо использовать промежуточные реле для гальванической развязки и безопасного управления входами прибора.

## 7.2.1 Рекомендации по подключению

### Дискретные входы

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подключение сигналов напряжения 230 В переменного тока к дискретным входам прибора, работающего от 24 В постоянного тока, без использования промежуточных реле запрещено.

- Убедиться, что напряжение сигналов на дискретных входах соответствует напряжению питания прибора.
- Если необходимо, то следует использовать промежуточные реле для согласования напряжений и обеспечения гальванической развязки.

### Аналоговые входы

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не превышать допустимые значения входных сигналов, указанных в технических характеристиках прибора.

- При подключении токовых датчиков следует строго соблюдать полярность.
- Следует использовать экранированные кабели для предотвращения влияния электромагнитных помех.

### Провода и кабели

- Прокладывать сигнальные и силовые кабели следует отдельно во избежание наводок.
- Следует избегать острых изгибов и натяжения проводов.
- Следует обеспечить надежную фиксацию проводов в клеммных соединениях.

### Общие рекомендации

- Все монтажные работы следует проводить при отключенном питании прибора и внешних устройств.
- Следует соблюдать меры безопасности.
- Следует использовать средства индивидуальной защиты.

Если остались вопросы, то следует обратиться в техподдержку [support@owen.ru](mailto:support@owen.ru).

## 8 Индикация и управление

### 8.1 Основные элементы управления




Рисунок 8.1 – Лицевая панель прибора

Таблица 8.1 – Назначение кнопок

Кнопка	Назначение
	Смещение видимой области вверх. Перемещение по пунктам меню вверх
	Смещение видимой области вниз. Перемещение по пунктам меню вниз
	Используется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 6 секунд — переход в системное меню
	Выбор параметра. Переход к редактированию выбранного параметра
	Сохранение изменённого значения. Подтверждение ввода
	Выход/отмена. Отмена введённого значения или выход из текущего меню без сохранения изменений. При удержании более 6 секунд — выход из системного меню и возврат на Главный экран

Таблица 8.2 – Назначение светодиодов

Режим	Светодиод «Работа»	Светодиод «Авария»
Режим Стоп	—	—
Режим Работа	Светится	—
Тест Вх/Вых	—	Мигает с периодом 2 с
Авария критическая (см. таблицу 11.1)	—	Светится
Авария не критическая (см. таблицу 11.1)	Светится	Мигает с периодом 1 с

На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. [рисунок 8.1](#)):

- Двухстрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ (жидкокристаллический индикатор) для отображения информации о работе прибора, параметров и меню настроек.

- Два светодиода:

- Зеленый светодиод — индикатор нормальной работы прибора (питание включено, нет аварий).

- Красный светодиод — индикатор аварийного состояния или неисправности.

- Шесть кнопок — предназначены для навигации по меню прибора и редактирования значений параметров.

Порядок редактирования значений параметров:

- Выбрать нужный параметр:

- С помощью кнопок и в для перемещения по меню и поиска необходимого параметра.
- Нажатием кнопки выбрать нужный параметр. Выбранный параметр начнет мигать, указывая на возможность его редактирования.

- Изменить значение параметра:

- Нажатиями кнопок и изменить значение параметра.
- Для изменения редактируемого разряда числового параметра:
  - Нажать и удерживать кнопку .
  - Нажать кнопку для перехода к более старшему разряду или для перехода к более младшему разряду.
  - Отпустить кнопку .

- Для сохранения изменений:

- Для сохранения введенного значения нажать кнопку .
- Для сохранения введенного значения и перехода к следующему параметру нажать кнопку .

- Для отмены введённого значения и выхода из режима редактирования нажать кнопку . Изменения не будут сохранены, и параметр вернётся к предыдущему значению.

#### Комбинации кнопок

+ Переход с Главного экрана в раздел «Меню».

+ Переход с Главного экрана в раздел «Аварии».

**[ALT]** + **↗/↘** Изменение редактируемого разряда (выше или ниже) при работе с числовыми параметрами.

### Дополнительные функции

Переход в системное меню: нажать и удерживать кнопку **[ALT]** более 6 секунд.

Выход из системного меню и возврат на Главный экран: нажать и удерживать кнопку **[ESC]** более 6 секунд.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

##### Быстрый доступ

Использование комбинаций кнопок позволяет быстро переходить к основным разделам без необходимости навигации по меню.

##### Системное меню

В системном меню доступны дополнительные настройки прибора.

Изменение некоторых настроек в Системном меню может привести к частичной неработоспособности прибора.

## 8.2 Главный экран

Таблица 8.3 – Главный экран (ступенчатая горелка)

Экран	Описание
РавСт1 Тпр 80.5	Режим работы и текущая измеренная температура подачи, °C
Уст. : 70.5 <...< 85.5	Температурный диапазон регулирования, °C
До Подкл. : 5 с *	Время до подключения/отключения ступени/котла, секунд
Став - : 13 с *	Время стабилизации – задержка расчёта интеграла на подключение/отключение ступени/котла, секунд
Управление : Пуск	Переключение режимов Пуск/Стоп и индикация наличия источника внешнего управления Внеш**
Тобр 60	Текущая температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °C
Рпр 5.2	Текущее давление теплоносителя в подающем трубопроводе, Бар
Туг 120	Текущая температура уходящих газов в дымоходе котла, °C
Аварии -> ALT + OK Меню -> ALT + SEL	Для перехода к меню «Аварии» нажать сочетание клавиш <b>[ALT] + [OK]</b> Для перехода в «Меню» к меню нажать сочетание клавиш <b>[ALT] + [SEL]</b>



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Команды запуска и останова алгоритма, поданные с главного экрана прибора и с внешней кнопки, работают по приоритету последней выполненной команды. Однако в случае сброса питания прибор переходит в режим, который определён положением внешней кнопки управления **Старт/Стоп**.

На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок **↘** и **↗**. Внешний вид главного экрана представлен в [таблицах 8.3 и 8.4](#).



#### ПРИМЕЧАНИЕ

\* Параметры отображаются поочередно, заменяя друг друга, в зависимости от текущего состояния системы. Например, при работе котла отображается текущая температура, давление, состояние горелки и другие параметры.

Таблица 8.4 – Главный экран (модулируемая горелка)

Экран	Описание
Работа Тпр 65.5	Режим работы и текущая измеренная температура подачи, °C
Уст. : 70.5	Уставка регулирования
Мощн : 50%	Текущая мощность ПИД-регулятора
Управление : Пуск	Переключения режимов Пуск/Стоп и индикация наличия источника внешнего управления Внеш**

**Продолжение таблицы 8.4**

Экран	Описание
Рпр 5..2	Текущее давление теплоносителя в подающем трубопроводе, бар
Тобр 60	Текущая температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °C
Туг 120	Текущая температура уходящих газов в дымоходе котла, °C
Аварии -> ALT+OK Меню -> ALT+SEL	Для перехода к меню « <b>Аварии</b> » нажать сочетание клавиш <b>ALT</b> + <b>OK</b> Для возвращения в « <b>Меню</b> » нажать сочетание клавиш <b>ALT</b> + <b>SEL</b>

Если не используется регулирование обратной воды или контроль давления, то вместо измеренных значений на главном экране будет отображаться сообщение "Откл", указывающее на то, что функция не активирована.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

\*\* Режим «**Внеш**» активируется автоматически и указывает, что прибор находится под управлением каскадного контроллера **KTP-121.02.41**.

**Таблица 8.5 – Режим работы/Варианты индикации**

Вид	Описание
ЗапНас	<b>Запуск котловых насосов.</b> Активируется при включении насосов циркуляции теплоносителя. Ожидание подтверждения запуска через датчики PDS и FS
Розжиг	<b>Запуск горелки.</b> Подан запрос на розжиг, ожидание подтверждения начала работы горелки (B4)
ХолПуск	<b>Плавный прогрев холодного котла.</b> Плавное увеличение температуры для предотвращения резких перепадов. Работа по времени или по температуре.
РабСт1	<b>Работа горелки на первой ступени.</b> Включение первой ступени горелки для начала процесса нагрева
РабСт2	<b>Работа горелки на второй ступени.</b> Включение второй ступени горелки для усиления нагрева
РабСт3	<b>Работа горелки на третьей ступени.</b> Включение третьей ступени горелки для максимального нагрева
Работа	<b>Модулируемая горелка в работе.</b> Плавное регулирование мощности горелки для поддержания заданной температуры
РежСон	<b>Рабочий останов горелки при избытке тепла.</b> Переход к минимальной мощности с дальнейшим отключением горелки, циркуляция продолжается
Тест	<b>Режим тестирования.</b> Проверка работы входов и выходов прибора без влияния на процесс управления
Авария	<b>Сигнализация о неисправности.</b> Дальнейшее поведение определяется типом аварии (см. <a href="#">таблицу 11.3</a> )

**Продолжение таблицы 8.5**

Вид	Описание
Стоп	<b>Останов котла.</b> Полный останов работы системы вместе с циркуляцией по команде от каскадного регулятора или при избытке тепла
Откл	<b>Котел отключен внешней кнопкой Стоп.</b> Управление осуществляется в ручном режиме

Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора, индикация «Режим работы» имеет варианты указанные в [таблице 8.5](#).

### 8.3 Структура меню




Рисунок 8.2 – Схема переходов по меню

### Настройки системы

В разделе «Настройки» доступны различные параметры для конфигурации работы прибора. В зависимости от выбранного «Типа схемы», некоторые пункты могут быть скрыты.

### Пример настройки:

- Перейти в раздел «Тип схемы».

- Установить параметр «Насосы Котл» на «Нет».

- Вернитесь в меню «Настройки». Обратите внимание, что пункт «Насосы котловые» больше не отображается.

### 8.4 Общая информация

Таблица 8.6 – Меню/Информация/Общая

Экран	Описание
Информация	
КТР-121.01.10	Наименование модификации прибора
Версия: 3.00	Версия программного обеспечения
от 17.02.2023	Дата релиза программного обеспечения

Наименование модификации прибора, версия программного обеспечения и дата релиза доступны в разделе **Меню → Информация → Общая**.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Общая информация необходима для обращения в техническую поддержку или проверки актуальности установленного программного обеспечения.

### 8.5 Сброс настроек

Таблица 8.7 – Меню/Настройки/Сброс настроек

Экран	Описание	Диапазон
Сброс настроек на заводские:Нет	Сброс настроек на заводские значения	Нет, Да

Параметры прибора можно вернуть к заводским значениям с помощью команды **Сброс настроек** в меню.



#### ВНИМАНИЕ

Данная команда не влияет на:

- Пароли;
- Параметры даты и времени;
- Сетевые настройки.

## 8.6 Секретность

Таблица 8.8 – Секретность

Экран	Описание
Секретность	Название экрана
Пароль 1: 0	Пароль доступа в меню «Быстр.Настройка»
Пароль 2: 0	Пароль доступа в меню «Настройки»
Пароль 3: 0	Пароль доступа в меню «Тест Вх/Вых»

Доступ к настройкам **Секретность** осуществляется через **Меню → Настройки → Секретность**.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

По умолчанию пароли не установлены.

Пароли блокируют доступ:

- Пароль 1 — к группе **Быстр.Настройка**;
- Пароль 2 — к группе **Настройки**;
- Пароль 3 — к группе **Тест Вх/Вых**.

Для сброса паролей следует:

- перейти в Меню прибора;
- нажать комбинацию кнопок (**ALT** + **ESC**);
- набрать пароль **118** и подтвердить сброс.

Так же установлены пароли:

- на сброс журнала аварий — **741**;
- сброс настроек прибора на заводские — **963**.

## 9 Режимы работы

### 9.1 Общие сведения




Рисунок 9.1 – Схема переходов между режимами

Контроллер поддерживает четыре основных режима:

- **Стоп**;
- **Работа**;
- **Тест**;
- **Авария**.

1. **Режим «Стоп»:**

Отключены все исполнительные механизмы. Контроллер переходит в этот режим по умолчанию после подачи питания.

**Переход в режим «Работа»:** вручную с главного экрана с помощью команды **«Старт»** или по внешней команде.

**Переход в режим «Тест»:** вручную через меню.

2. **Режим «Работа»:**

Контроллер регулирует температуру подачи и контролирует аварийные ситуации.

**Переход в режим «Стоп»:** возможно вручную с главного экрана через команду **«Стоп»** или по внешней команде.

**Переход в режим «Авария»:** в автоматическом режиме при возникновении аварийной ситуации.

**Возврат в «Работа» из «Авария»:** возможен автоматически после устранения причины аварии.

3. **Режим «Тест»:**

Контроллер управляет всеми исполнительными механизмами в ручном режиме для проведения тестирования и диагностики.

**Переход в режим «Тест»** можно только из режимов «Стоп» или «Авария» вручную через меню.

**Переход в режим «Стоп»:** вручную через меню.

#### 4. Режим «Авария»:

Контроллер переходит в этот режим при обнаружении неисправности. Действия зависят от типа аварии.

**Переход в режим «Стоп»:** возможен автоматически после устранения причины аварии.

**Возврат в «Работа»:** автоматически после устранения причины аварии.

**Переход в режим «Тест»:** возможен вручную через меню и только из состояния «Авария».

### 9.2 Режим «Стоп»

В режиме «Стоп» прибор не подает управляющие сигналы на исполнительные механизмы, но продолжает контролировать некоторые аварийные состояния для обеспечения безопасности системы. Перечень аварий, контролируемых в каждом режиме, приведен в [таблице 11.3](#).



#### ВНИМАНИЕ

Все настройки прибора перед пуско-наладочными работами следует выполнять в режиме «Стоп», чтобы исключить случайную подачу управляющих сигналов.

#### Переход из режима «Стоп» в режим «Работа»:

- Для перевода прибора в режим «Работа» следует переключить режим с главного экрана (**Управление: Стоп → Старт**).
- Запуск прибора возможен также подачей команды по сети или с помощью внешней кнопки «Старт».

#### Переход из режима «Работа» обратно в «Стоп»:

- Для перевода прибора в режим «Стоп» следует переключить режим с главного экрана (**Управление: Старт → Стоп**).
- Останов прибора возможен также подачей команды по сети или с помощью внешней кнопки «Стоп».

### 9.3 Режим «Авария»

Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности котельной. При возникновении нештатной ситуации контроллер фиксирует причину аварии и подает аварийный сигнал на дискретный выход **D08**.

Поведение прибора в этом режиме зависит от типа аварии и установленных настроек. Подробности по реакциям прибора на различные аварийные ситуации см. в столбце «Реакция прибора» в [таблице 11.3](#).

### 9.4 Режим «Работа»

В режиме «Работа» прибор:

- Регулирует температуру в подающем и обратном трубопроводе.**

Поддерживает заданную температуру теплоносителя в подающем трубопроводе и может регулировать температуру обратной воды, если эта функция включена в настройках;

- Контролирует аварии котла.**

Следит за критическими параметрами, такими как перегрев, авария горелки, превышение давления теплоносителя и т.д., для предотвращения аварийных ситуаций и своевременной остановки котла;

- Управляет котловыми насосами.**

Включает и выключает насосы для циркуляции теплоносителя в зависимости от текущих условий и настроек. Поддерживает настройку режима работы насосов, включая возможный переход на резервный насос при выходе основного из строя (при наличии датчика перепада давления — **PDS** или датчика протока **FS**);

- Контролирует общекотельные аварии.**

Если подключен модуль расширения ПРМ-1, то прибор может контролировать общекотельные аварии, такие как сигналы «Пожар», «Загазованность», «Взлом», высокое и низкое давление газа, а также положение газового клапана. Аварийные сигналы от **ПРМ-1** могут быть переданы в центральную систему управления для координации работы всей котельной.

## 9.5 Режим «Тест»



### ВНИМАНИЕ

Режим **Тест** предназначен для проведения пусконаладочных работ. Не рекомендуется оставлять контроллер в режиме теста без контроля со стороны наладчика, так как это может привести к повреждению оборудования.

Режим **«Тест»** используется для:

- проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков;
- проверки встроенных реле;
- правильности подключения дополнительных механизмов.

Для перехода в режим **«Тест»** следует:

1. Перевести контроллер в режим **Стоп**, с помощью внешней кнопкой **Старт/Стоп** или через меню прибора.
2. Перейти на экран **Тест Вх/Вых**.
3. Перевести прибор в режим **Тест**, выбрав значение **«Активен»** в параметре **Режим (Меню → Настройки → Тест Вх/Вых)**.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Переход в режим **Тест** возможен только из режима **Стоп**.

**Таблица 9.1 – Параметры режима Тест**

Экран	Описание	Диапазон
Тест Вх/Вых		
Режим: Не акт.	Переход в тестовый режим	Активен, Не акт.
<b>Дискретные Выходы</b>		
DO 1: СП РЦзкр -0	Сигнал «закрыть» на КЗР температуры обратной воды	0 – Не активен, 1 – Активен
DO 2: СП РЦотк -0	Сигнал «открыть» на КЗР температуры обратной воды ИЛИ включить насос рециркуляции	0 – Не активен, 1 – Активен
DO 3: СП закр -0	Сигнал «закрыть» на сервопривод горелки или включение первой ступени	0 – Не активен, 1 – Активен
DO 4: СП откр -0	Сигнал «открыть» на сервопривод горелки или включение второй ступени	0 – Не активен, 1 – Активен
DO 5: НасКотл1-0	Сигнал на включение первого котлового насоса	0 – Не активен, 1 – Активен
DO 6: НасКотл2-0	Сигнал на включение второго котлового насоса	0 – Не активен, 1 – Активен
DO 7: Розжиг -0	Сигнал на розжиг горелки	0 – Не активен, 1 – Активен

## Продолжение таблицы 9.1

Экран	Описание	Диапазон
DO 8: Ав лампа -0	Сигнал на включение «Лампа общей аварии»	0 – Не активен, 1 – Активен
<b>Дискретные Входы</b>		
DI 1: АварияK - 0*	Сигнал горелки о возникновении аварии	0 – Норма, 1 – Авария
DI 1: Разр. РК - 1*	Сигнал на разрешение работы горелки	0 – Авария, 1 – Норма
DI 2: РаботаK - 0	Сигнал горелки о подтверждении ее работы	0 – Авария, 1 – Норма
DI 3: PDS HK - 0	Сигнал реле перепада давления на группе котловых насосов циркуляции	0 – Авария, 1 – Норма
DI 4: АвДавлен - 0	Сигнал реле давления котла	0 – Авария, 1 – Норма
DI 5: Ав Кнопк - 0	Кнопка «Аварийный стоп»	0 – Авария, 1 – Норма
DI 6: РелеПрот - 0	Сигнал реле протока теплоносителя через котел	0 – Авария, 1 – Норма
DI 7: Кн.Старт - 0	Кнопка «Старт/Стоп» котла	0 – Стоп, 1 – Старт
DI 8: Кн.Сброс - 0	Кнопка «Сброс аварий»	0 – Норма, 1 – Сброс
<b>Аналоговые входы</b>		
AI 1 Тпр : 60,3 °C	Текущая температура теплоносителя в подающем трубопроводе	0...500
AI 2 Тоб : 50,6 °C	Текущая температура теплоносителя в обратном трубопроводе	0...500
AI 3 Рпр : 4,3	Текущее давление теплоносителя в контуре котла	0...100
AI 4 Туг : 110 °C	Текущая температура уходящих газов	0...500
Далее : AL T+Вниз Назад → ESC	Для перехода к следующему меню нажать сочетание клавиш <b>ALT</b> + <b>▼</b> Для выхода из меню нажать кнопку <b>ESC</b>	
<b>Выходы ПРМ диспл</b>		
DO 1: Ав.Пожар - 0	Сигнал на включение лампы «Пожар»	0 – Не активен, 1 – Активен
DO 2: Ав.Охран - 0	Сигнал на включение лампы «Взлом»	0 – Не активен, 1 – Активен
DO 3: Ав.Ргаза - 0	Сигнал на включение лампы «Давление газа не в норме»	0 – Не активен, 1 – Активен
DO 4: Ав.Рпр - 0	Сигнал на включение лампы «Давление сети не в норме»	0 – Не активен, 1 – Активен
DO 5: Ав.CO - 0	Сигнал на включение лампы «Загазованность CO»	0 – Не активен, 1 – Активен

### Продолжение таблицы 9.1

Экран	Описание	Диапазон
D06 : Ав .СН – 0	Сигнал на включение лампы «Загазованность СН»	0 – Не активен, 1 – Активен
<b>Входы ПРМ дискр</b>		
DI1 : Пожар – 0	Датчик пожара	0 – Авария, 1 – Норма
DI2 : Охрана – 0	Датчик проникновения	0 – Авария, 1 – Норма
DI3 : minРгаза – 0	Давление газа мало	0 – Авария, 1 – Норма
DI4 : maxРгаза – 0	Давление газа велико	0 – Авария, 1 – Норма
DI5 : Ав .СО – 0	Датчик загазованности СО	0 – Авария, 1 – Норма
DI6 : Ав .СН – 0	Датчик загазованности СН	0 – Авария, 1 – Норма
DI7 : Газ кл. – 0	Положение газового клапана	0 – Закрыт, 1 – Открыт
Назад : ALT+Вниз Выход –> ESC	Для перехода к предыдущему меню нажать сочетание клавиш <b>ALT</b> + <b>▼</b> Для выхода из меню нажать кнопку <b>ESC</b>	



#### ПРИМЕЧАНИЕ

\* Параметр может отсутствовать, в зависимости от выбранного типа сигнала DI1 (Меню → Настройки → Входы).

## 10 Управление котлом

### 10.1 Измерение температуры и давления

Таблица 10.1 – Меню/Настройки/Входы

Экран	Описание	Диапазон
Настройка входов	Текстовая подсказка	—
Тпр	Тип датчика температуры подачи — задает тип датчика для измерения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе	PT1000, PT100, 100M, NTC
B25 / 100	Коэффициент для NTC — устанавливает температурный коэффициент для термисторов NTC	0...9999
R25	Начальное сопротивление для NTC — сопротивление термистора NTC при температуре 25 °C	0...9999
Сдвиг	Корректировка измеренного значения — позволяет откорректировать показания датчика температуры подачи	-100..100
Tобр	Тип датчика температуры обратной воды — задает тип датчика для измерения температуры в обратном трубопроводе	PT1000, PT100, 100M, NTC
B25 / 100	Коэффициент для NTC — температурный коэффициент для датчика NTC в обратном трубопроводе	0...9999
R25	Начальное сопротивление для NTC — сопротивление термистора NTC в обратном трубопроводе при 25 °C	0...9999
Сдвиг	Корректировка измеренного значения — корректировка показаний температуры обратной воды	-100..100
Pпр	Параметры датчика давления подачи (Рпр) — определяют диапазон измерений и корректировку давления в подающем трубопроводе. Активируется параметром Контр. Рпр (Меню → Настройки → Тип схемы)	—
20mA	Верхняя граница измерения давления, соответствующая 20 мА на аналоговом входе	0...100
4mA	Нижняя граница измерения давления, соответствующая 4 мА на входе датчика	0...100
Сдвиг	Корректировка измеренного значения — настройка для корректировки показаний давления	-100..100
Туг	Тип датчика температуры уходящих газов — выбор типа датчика для измерения температуры уходящих газов	PT1000, PT100, 100M, NTC
B25 / 100	Коэффициент для NTC — температурный коэффициент для датчика NTC при измерении температуры отходящих газов	0...9999

### Продолжение таблицы 10.1

Экран	Описание	Диапазон
R25	Начальное сопротивление для NTC — сопротивление термистора NTC при 25 °C для датчика уходящих газов	0...9999
Сдвиг	Корректировка измеренного значения — настройка для точной калибровки показаний температуры уходящих газов	-100...100
DI1	Режим работы дискретного входа №1 — определяет, используется ли DI1 как сигнал аварии горелки или как сигнал разрешающей цепи	АварияK, Разр. PK
Сброс	Режим сброса аварии горелки — задает способ сброса аварии горелки: вручную или автоматически после устранения причины аварии	Ручной, Автомат
DI Вр. Флтр	Время фильтрации дискретных сигналов — устанавливает фильтрацию на входах для исключения ложных срабатываний	1,5...5 с
Выход → ESC	Выход из меню — для возврата из текущего меню нажать кнопку <b>ESC</b>	—

Прибор поддерживает работу с резистивными датчиками температуры типов **PT1000**, **PT100**, **NTC** и **100M** (см. таблицу 2.1).

Тип датчика настраивается индивидуально для каждого входа. Если измеренное значение температуры отличается от фактического, рекомендуется задать корректировку с помощью параметра **Сдвиг**, который также настраивается отдельно для каждого входа.

Для корректного измерения давления необходимо настроить пределы преобразования токового сигнала **4... 20 мА** в пользовательские единицы измерения (МПа, бар, атм и т. п.). Функция измерения и контроля давления активируется параметром **Контр. Рпр** (Меню → Настройки → Тип схемы).

#### Настройка дискретного входа DI1

Выбор типа дискретного сигнала на входе **DI1** определяет тип подключенной цепи:

- **НО контакт — «Авария горелки» (DI1: АварияK):**
  - При аварии горелки на DI1 появляется активный сигнал. Отсутствие сигнала в режиме работы свидетельствует о нормальной работе горелки.
  - Режим сброса аварии (автоматический или ручной) задается в параметре **Сброс** (Меню → Настройки → Входы).
- **Последовательность НЗ контактов — «Разрешающая цепь» (DI1: Разр. PK):**

- Наличие активного сигнала на **DI1** разрешает запуск горелки. Отсутствие сигнала означает недоступность горелки для запуска. При появлении активного сигнала горелка автоматически возвращается в работу.

Сигнал «**Авария горелки**» предполагает наличие активного сигнала на дискретном входе DI1 при возникновении аварии. Отсутствие сигнала на DI1 в режиме работы свидетельствует о нормальной работе горелки.

Авария горелки (S3) может быть сброшена вручную или автоматически, режим сброса аварии выбирается в параметре **Сброс** (**Меню → Настройки → Входы**).

«**Разрешающая цепь**» предполагает наличие активного сигнала на дискретном входе DI1 в режиме работы. Отсутствие сигнала на входе DI1 в режиме работы свидетельствует о недоступности горелки для запуска. Горелка автоматически возвращается в работу, если на входе DI1 появился активный сигнал.

Контроллер поддерживает два режима сброса аварии горелки — автоматический и ручной, которые задаются параметром **Сброс** (**Меню → Настройки → Входы**). Эти режимы работают независимо от типа аварийного сигнала, выбранного для входа DI1.

#### **Режимы сброса аварии:**

**Автоматический сброс:** аварийное состояние снимается автоматически при переходе **DI1** в нормальное состояние. Для **Разр. РК** это означает замыкание контакта после устранения причины аварии, а для **АварияK** — размыкание контакта после устранения аварии.

**Ручной сброс:** При возникновении аварии ее состояние фиксируется автоматически, но для восстановления работы требуется ручной сброс через кнопку **Сброс** (DI8). При этом контакты **T1-T2** (выход на включение горелки DO7) замыкаются на установленное время, заданное параметром **Br.**

**Розжига** (**Меню → Настройки → Защита**). Если сигнал аварии исчезает до окончания времени **Br. Розжига**, авария сбрасывается, и контроллер переходит в режим **Стоп**. Если же аварийный сигнал остается активным, контакты **T1-T2** размыкаются, и авария остается зафиксированной.



#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Контакты **T1-T2** замыкаются для подачи питания на горелку, что позволяет выполнить сброс аварии на уровне менеджера горения, если его питание подается через эти контакты.

Параметр **Br. Флтр** (время фильтрации) предназначен для настройки задержки обработки сигнала на дискретных входах, что позволяет снизить влияние «дребезга» контактов. Дребезг — это явление, при котором при замыкании или размыкании контакта происходит серия быстрых колебаний, воспринимаемых контроллером как множество переключений. Это может привести к ложным срабатываниям, ошибочным состояниям или нежелательным переключениям исполнительных механизмов.

#### **Как работает Br.Флтр**

- Параметр **Br.Флтр** задает минимальное время, в течение которого сигнал на дискретном входе должен оставаться стабильным, прежде чем контроллер примет его как изменение состояния.
- Например, если **Br.Флтр** установлен на 1,5 секунды, то контроллер будет игнорировать любые колебания сигнала, которые происходят в течение этого времени, и будет учитывать только те сигналы, которые сохраняются стablyно дольше 1,5 секунд.

#### **Пример использования**

Если на дискретный вход DI1 подключен аварийный сигнал горелки, и дребезг контакта при замыкании вызывает кратковременные переключения, контроллер с активированным временем фильтрации в 1,5 секунды будет игнорировать эти кратковременные изменения. Только если сигнал о наличии аварии продолжит поступать более 1,5 секунд, контроллер зафиксирует состояние как аварийное.

## 10.2 Блокировка котла внешней кнопкой

При работе в каскаде под управлением контроллера **KTP-121.02.4X** котловой регулятор можно принудительно исключить из работы каскада, переведя его кнопку **Старт/Стоп** (вход **DI7**) в положение **Стоп**. В этом случае:

- На главном экране статус котлового регулятора меняется на Откл (отключен).
- Все исполнительные механизмы и контроль аварий (кроме указанных исключений в разделе 11.1) отключаются.
- При возвращении кнопки в положение **Старт** котловой регулятор снова доступен для работы в каскаде, но его запуск возможен только по внешнему сигналу от каскадного регулятора **KTP-121.02.4X**.

Когда котловой регулятор работает в режиме **Соло** (без связи с каскадным регулятором), запуск и остановка исполнительных механизмов выполняются в соответствии с алгоритмом их работы, если **DI7** находится в положении **Старт**. В положении **Стоп** управление исполнительными механизмами и контроль аварий отключены (за исключением нескольких аварий, указанных в разделе 11.1).

## 10.3 Выбор схемы управления

Таблица 10.2 – Меню/Настройки/Тип схемы

Экран	Описание	Диапазон
Тип Схемы	Текстовая подсказка	—
Горелка	Указывает тип горелки для регулирования мощности: модулируемая (плавное регулирование) или ступенчатая (фиксированные уровни мощности). Тип горелки определяет логику управления мощностью	0 – Мод 1 – 1 ступ 2 – 2 ступ 3 – 3 ступ
Насос Котл	Указывает наличие насосной группы для циркуляции теплоносителя через котел. При установке параметра «Есть» контроллер будет включать насос и управлять его работой	Есть, Нет
Рег Тобр	Активирует регулирование температуры обратной воды, при котором поддерживается заданная температура в обратном трубопроводе. Реализуется через рециркуляционный насос или запорно-регулирующий клапан, в зависимости от настройки	0 – Нет, 1 – НасРец, 2 – КЗР
Контр Рпр	Включает контроль давления в котловом контуре. При активном контролле контроллер следит за давлением и выдаёт сигналы тревоги при его отклонении от нормы	Есть, Нет
Общекотав : Нет	Контроль общекотельных аварий	Есть, Нет
Выход → ESC	Позволяет выйти из меню и вернуться к предыдущему экрану. Для выхода следует нажать кнопку <b>ESC</b>	—

Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами **Тип схемы**. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.

## 10.4 Запуск котла




Рисунок 10.1 – Алгоритм запуска

Алгоритм запуска:

### 1. Инициация запуска

При получении команды "Пуск" контроллер начинает процесс запуска котла. На экране появляется индикация **ЗапНас**, означающая запуск котловых насосов для обеспечения циркуляции теплоносителя.

### 2. Контроль работы насосов

Контроллер ожидает подтверждающие сигналы от двух датчиков:

- **PDS (датчик перепада давления)**, подтверждающего, что насосы создают необходимый напор. Время ожидания этого сигнала регулируется параметром **Вр.Разгона** (**Меню → Настройки → Насосы котловые**).

- **FS (датчик протока)**, подтверждающего наличие циркуляции через котел. Время ожидания сигнала от датчика протока задается параметром **Вр.Протока** (**Меню → Настройки → Защита**).

Если в течение заданного времени сигналы от PDS и/или FS не поступают, фиксируется ошибка, и запуск горелки блокируется. В этом случае контроллер переходит в аварийный режим.

### 3. Запуск горелки (Розжиг)

После успешного подтверждения работы насосов и наличия циркуляции через котел, контроллер подает команду на розжиг горелки. На экране отображается индикация **Розжиг**, означающая, что подана команда на включение горелки. Контроллер ждет подтверждения успешного розжига от горелки в течение времени, указанного в параметре **Вр.Розжига** (**Меню → Настройки → Защита**). Если подтверждение не поступает, фиксируется ошибка, и контроллер переходит в аварийный режим.

### 4. Контроль разрежения в топке

После успешного розжига контроллер проверяет наличие разрежения в топке с помощью дискретного датчика давления, чтобы удостовериться, что создается необходимое давление для нормального горения. Контроллер ждет сигнал от датчика в течение времени, указанного в параметре **Вр.Ож.Давл** (**Меню → Настройки → Защита**). Если нужное разрежение не достигается, фиксируется авария.

### 5. Прогрев холодного котла (режим "ХолПуск")

Если котел был холодным, контроллер автоматически переходит в режим **ХолПуск**. Этот режим позволяет плавно разогревать котел, чтобы избежать резкого термического напряжения.

Продолжительность режима зависит от заданных настроек уставки прогрева и времени.

### 6. Рабочие режимы

После завершения прогрева котел переходит в один из следующих рабочих режимов:

- РабСт1, РабСт2, РабСт3** — работа на первой, второй или третьей ступенях мощности, в зависимости от потребности в тепле.
- Работа** — для модулируемых горелок, где происходит плавное регулирование мощности.
- РежСон** — режим ожидания, когда потребность в тепле временно отсутствует. Горелка отключается, но циркуляция теплоносителя через котел продолжается.

## 7. Регулирование температуры обратной воды

Контроллер осуществляет регулирование температуры обратного теплоносителя при любом статусе, когда котел находится в режиме **Старт**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Контроль протока, давления и розжига горелки по умолчанию отключен. Для активации защитных функций задайте ненулевые значения параметрам **Вр. Розжига**, **Вр.Протока** и **Вр.Ож.Давл** (**Меню → Настройки → Защита**).

Установка значений **Вр.Протока** и **Вр.Разгона** на 0 отключает контроль соответствующих сигналов.

Подробная цикограмма запуска котла приведена в Приложении [Последовательность запуска котла](#).

## 10.5 Холодный пуск

Таблица 10.3 – Меню/Настройки/Защита

Экран	Описание	Диапазон
...		
Вр. Прогрева: 10м	Время ограничения горелки на минимальной мощности, мин	1...600
ХолПуск Порог: 0	Порог температуры подачи, ниже которого котел будет считаться остывшим, °C	0 – откл, 1..80
...		

Режим холодного пуска предназначен для плавного прогрева котла, предотвращая термические напряжения, которые могут возникнуть при резком повышении температуры. Контроллер ограничивает мощность горелки, управляет исполнительными механизмами и обеспечивает циркуляцию теплоносителя по малому контуру, исключая подачу слишком холодной воды в общий котловый контур. Это позволяет избежать резких температурных колебаний в системе.

Этапы запуска котла в режиме холодного пуска:

### 1. Открытие отсечного клапана

Перед запуском котла контроллер открывает отсечной клапан, обеспечивая свободный поток теплоносителя через котел. Это исключает вероятность образования воздушных пробок.

### 2. Запуск горелки

Горелка запускается с минимальной мощностью. Время работы на минимальной мощности задается параметром **Вр.Прогрева**. На этом этапе теплоноситель прогревается плавно.

### 3. Организация циркуляции:

- Если в системе предусмотрен насос рециркуляции (НРЦ) и выбран режим **НасРец**, насос обеспечивает циркуляцию между подачей и обраткой, создавая малый контур. Это ускоряет прогрев котла.
- Если выбран режим **КЗР**, регулирующий клапан обратки замыкает циркуляцию на малый контур, предотвращая попадание холодного теплоносителя в общий котловый контур.
- При отсутствии НРЦ или неисправности датчика обратки (Тобр) прогрев осуществляется через большой контур, что может увеличить время прогрева.

### 4. Контроль температуры

Контроллер отслеживает температуру подачи, сравнивая ее с порогом, заданным параметром **ХолПуск Порог**. Если температура достигает порога или истекает время прогрева, система завершает холодный пуск.

## 5. Завершение прогрева и переход в рабочий режим

По завершении режима холодного пуска контроллер переключается на стандартное регулирование температуры подачи.

Исполнительные механизмы возвращаются к управлению согласно заданному режиму:

- Состояние НРЦ определяется условиями режима регулирования температуры обратного теплоносителя.
- КЗР переходит в режим регулирования температуры обратного теплоносителя по заданным условиям.

## Настройки параметров

**ХолПуск Порог** — определяет минимальную температуру подачи, ниже которой включается режим холодного пуска. Значение 0 отключает эту функцию.

**Вр. Прогрева** — задает максимальное время работы горелки на минимальной мощности. Настройки доступны в меню прибора: **Меню → Настройки → Защита**.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Если параметр **ХолПуск Порог** равен 0, режим холодного пуска отключается, и котел запускается без ограничений.

При отсутствии НРЦ или неисправности датчика обратки (Тобр) насос не активируется, и циркуляция теплоносителя осуществляется через большой контур.

КЗР во время прогрева замыкает контур, предотвращая попадание холодной воды в систему.

Отсечной клапан остается открытым для обеспечения штатной работы котла после завершения холодного пуска.

## 10.6 Регулирование температуры

### Настройки для ступенчатых горелок

При использовании ступенчатых горелок экран быстрых настроек отображает параметры диапазона регулирования температуры и шкалу скорости реакции.

**Таблица 10.4 – Экран быстрых настроек для ступенчатых горелок**

Экран	Описание	Диапазон
Быстр. Настройка	Текстовая подсказка	—
Тпр min : 80, 0	Нижняя граница диапазона регулирования температуры на подаче, °C	
Тпр max : 90, 0	Верхняя граница диапазона регулирования температуры на подаче, °C	
Скорость реакц.:		
[Жжжж]	Шкала задания скорости реакции регулятора	
Резко Плавно		
Выход → ESC	Для выхода из меню нажать кнопку ESC	

Контроллер автоматически определяет необходимую мощность горелки для достижения заданной температуры теплоносителя. Скорость реакции системы на изменение температуры задается через шкалу настройки скорости реакции, доступную в меню **Быстрые настройки**.

### Левое положение шкалы (индикация — \*)

Максимально быстрая реакция, подходящая для малых, малоинерционных систем (менее 1 МВт), но с меньшей точностью регулирования.

### Правое положение шкалы (индикация — \*\*\*\*\*)

Медленная реакция, обеспечивающая более точное регулирование, рекомендуется для крупных и инерционных систем (более 1 МВт). Скорость реакции также можно настроить численным способом, используя параметры интеграла подключения и отключения для ступенчатых горелок или коэффициенты ПИД-регулятора для модулируемых горелок.

Индикация **Пользовательские** на шкале управления, свидетельствует о заданных значениях параметров регулирования численным способом.

### Настройки для модулируемых горелок

Для модулируемых горелок быстрые настройки включают уставку температуры подачи и минимальную мощность горения.

**Таблица 10.5 – Экран быстрых настроек для модулируемых горелок**

Экран	Описание	Диапазон
Быстр. Настройка	Текстовая подсказка	—
Тпр = 85,0	Уставка регулирования температуры на подаче, °C	
Мощн. Вкл. Гор20	Мощность горелки, соответствующая малому горению, %	
Скорость реакц:		
Джжж 1	Шкала задания скорости реакции регулятора	
Резко Плавно		
Выход→ ESC	Для выхода из меню нажать кнопку ESC	

Скорость реакции на изменение температуры также настраивается численным способом – параметрами интеграла подключения и отключения для ступенчатой горелки или ПИД-коэффициентами для модулируемой горелки (см. Приложение [Настройка регулятора](#)).

В зависимости от типа выбранных горелок на экране отображается один из двух вариантов быстрой настройки (см. [таблицу 10.4](#) и [таблицу 10.5](#)).

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Тип горелки выбирается в **Меню → Настройки → Тип схемы**.

#### **Рекомендации по настройке:**

1. Для малоинерционных систем и котлов мощностью менее 1 МВт выбирайте крайнее левое положение шкалы скорости реакции (индикация — \*).
2. Для инерционных систем или котлов мощностью более 1 МВт используйте настройки, близкие к правому краю шкалы (индикация — \*\*\*\*\*).
3. Если требуется высокая точность регулирования, используйте численные настройки параметров регулятора:
  - Для ступенчатых горелок настройте параметры интеграла подключения и отключения.
  - Для модулируемых горелок настройте коэффициенты ПИД-регулятора (см. Приложение [Настройка регулятора](#)).

## **10.7 Ступенчатая горелка**


### **Установка и корректировка температуры в режиме каскадного управления**


Контроллер регулирует температуру котла в соответствии с параметрами **Тпр max** и **Тпр min**, задаваемыми в меню **Настройки → Регулирование**. Однако, если контроллер работает в каскадной системе под управлением регулятора **KTP-121.02.4X**, уставка передается каскадным регулятором через интерфейс RS-485. В этом режиме котловой регулятор получает границы регулирования (**Тпр max** и **Тпр min**) от каскадного регулятора. Для учета особенностей гидравлической системы или инерционности конкретного котла предусмотрен параметр **Корр. Уст**, который корректирует полученную уставку. Параметр **Корр. Уст** добавляется к уставке, полученной от каскадного регулятора, и позволяет адаптировать работу котлового регулятора.

#### **Пример работы с корректировкой уставки:**

- Уставка каскадного регулятора: **90 °C**.
- Значение параметра **Корр. Уст** на котловом регуляторе: **-8 °C**.
- Итоговая уставка котлового регулятора: **90 °C - 8 °C = 82 °C**.

Таким образом, параметр **Корр. Уст** используется для точного учета локальных особенностей работы котла в системе каскадного управления. Настройка данного параметра доступна в меню **Настройки → Регулирование**.

**Рисунок 10.2 – Регулирование температуры**



**Рисунок 10.3 – Диапазоны расчета интеграла на подключение и отключение для каждой ступени**

Контроллер использует метод температурно-временных интегралов для управления ступенчатой горелкой. Этот метод позволяет независимо настраивать скорость подключения и отключения каждой ступени горелки, обеспечивая точное регулирование температуры теплоносителя и стабильную работу котла.

#### Принцип работы температурно-временных интегралов

Метод температурно-временных интегралов основан на последовательном накоплении значений для включения (**Интег+**) и отключения (**Интег-**) ступеней горелки:

##### 1. Определение средней границы регулирования (**Tср**)

Средний порог температуры (**Tср**) рассчитывается автоматически как среднее арифметическое между верхней (**Tпр. max**) и нижней (**Tпр. min**) границами регулирования:

$$Tср = (Tпр. max + Tпр. min) / 2.$$

2. Накопление интеграла для включения (**Интег+**): Если температура теплоносителя опускается ниже средней границы (**Tср**), начинается накопление интеграла **Интег+**. Скорость накопления зависит от разницы между текущей температурой и средней границей: чем больше разница, тем быстрее происходит накопление. Интегрирование выполняется с шагом в 1 секунду. Когда значение **Интег+** достигает заданного в параметре **Интег+** (**Меню → Настройки → Регулирование**), включается соответствующая ступень горелки.

##### 3. Накопление интеграла для отключения (**Интег-**)

После включения ступени, если температура превышает верхнюю границу регулирования (**Tпр. max**), интеграл **Интег+** сбрасывается, и начинается накопление интеграла **Интег-**. Накопление происходит с периодичностью 1 раз в секунду. Когда накопленное значение **Интег-** достигает заданного в параметре **Интег-**, ступень горелки отключается.

Логика расчета интегралов для разных ступеней. Каждая ступень горелки управляет индивидуально, с разными порогами начала накопления **Интег+** и **Интег-**:

- **Первая ступень**

**Интег+** накапливается при снижении температуры теплоносителя ниже средней границы (**Tср**).

**Интег-** накапливается при превышении температуры верхней границы (**Tпр. max**).

- **Вторая ступень**

**Интег+** накапливается при снижении температуры теплоносителя ниже средней границы (**Tср**).

**Интег-** накапливается при превышении температуры средней границы (**Tср**).

- **Третья ступень**

**Интег+** накапливается при снижении температуры теплоносителя ниже средней границы (**Tср**).

**Интег-** накапливается при превышении температуры нижней границы (**Tпр. min**).

#### Принудительное включение и отключение ступеней

Для обеспечения дополнительной защиты и более точного регулирования предусмотрены функции принудительного включения и отключения:

- **Принудительное включение**

Если температура теплоносителя опускается ниже нижней границы (**Tпр. min**), ступень горелки включается немедленно, без ожидания накопления **Интег+**.

- **Принудительное отключение**

Вторая ступень горелки отключается при превышении температуры верхней границы (**Tпр. max**), если горелка настроена как двухступенчатая.

Третья ступень горелки отключается при превышении температуры верхней границы (**Тпр. max**) всегда, если горелка настроена как трехступенчатая. Для трехступенчатой горелки вторая ступень автоматически отключается при превышении температуры сигнализации (**Тпр. сиг**)

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Сброс накопленного значения одного из интегралов будет происходить при выполнении условия начала расчета противоположного интеграла. Например, сброс накопленного значения **Интег+** произойдет, как только выполнится условие начала расчета **Интег-**.

**Таблица 10.6 – Меню/Настройки/Регулирование**

Экран	Описание	Диапазон
Регулирование		
Тпр max: 80, 0	Верхняя рабочая граница прямой воды, °C	0...500
Тпр min: 70, 0	Нижняя рабочая граница прямой воды, °C	0...500
Дельта.Вкл: -5	Дельта от верхней границы для принудительного запуска котла	-40...0
Корр.Уст: 0	Коррекция уставки при работе в каскаде	-10...10
Интег+ : 420, 0	Значение температурно-временного интеграла, по достижении которого ступень включается	0...9999
Интег- : 420, 0	Значение температурно-временного интеграла, по достижении которого ступень отключается	0...9999
Вр.Стаб+: 11с	Задержка начала расчета интеграла на подключение ступени, с	0...200
Вр.Стаб-: 11с	Задержка начала расчета интеграла на отключение ступени, с	0...200
Выход → ESC	Для выхода из меню нажать кнопку <b>ESC</b>	

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Логика расчета интеграла одинакова для любой ступенчатой горелки (одно, двух, трех ступенчатых).

### 10.7.1 Принудительный запуск котла

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Настройка отключена, если для параметра **Дельта.Вкл** установлено значение **0**. В этом случае, котел будет запускаться по рассчитанной мощности, расчет которой начнется при снижении температуры подачи ниже средней границы регулирования.

Контроллер оснащен функцией принудительного запуска котла, предназначенный для предотвращения значительного снижения температуры подачи. Эта функция активируется, если температура подачи котла

становится ниже заданного порога включения, независимо от рассчитанной мощности горелки.

#### **Расчет температуры включения**

Температура включения котла определяется в зависимости от типа горелки и текущих настроек:

- Для ступенчатых горелок


$$T_{вкл} = T_{пр\ макс} - \Delta_{вкл}$$

- Для модулируемых горелок

$$T_{вкл} = T_{уст} + (3H / 2) - \Delta_{вкл}$$

### 10.7.2 Задержка начала расчета мощности

**Время стабилизации** — это функция, предназначенная для предотвращения частого включения и выключения ступеней горелки (тактирования) и обеспечения стабильного поддержания температуры теплоносителя. Принцип работы заключается в временной приостановке расчета температурно-временных интегралов при изменении мощности горелки.



**Рисунок 10.4 – Принцип определения Вр.Стаб**

#### **Принцип работы времени стабилизации**

Таймер стабилизации активируется при изменении мощности и отсчитывает заданное время до начала расчета интегралов. Таймеры работают следующим образом:

- **Вр.Стаб+** активируется при увеличении мощности:

- Для двухступенчатых горелок — после включения первой ступени.

- Для трехступенчатых горелок — после включения первой или второй ступени.
- Вр.Стаб- активируется при уменьшении мощности:
  - Для двухступенчатых горелок — после отключения второй ступени.
  - Для трехступенчатых горелок — после отключения второй или третьей ступени.

Значения Вр. Стаб + и Вр. Стаб- настраиваются в меню: **Настройки** → **Регулирование** → **Вр.Стаб+/-**.

Параметры времени стабилизации позволяют системе адаптироваться к изменениям мощности горелки, предотвращая резкие колебания температуры теплоносителя.

### Рекомендации по настройке времени стабилизации

Правильная настройка времени стабилизации зависит от тепловой инерции системы:

- **Низкоинерционные котлы** — рекомендуется устанавливать короткое время стабилизации для более быстрого реагирования на изменения температуры.
- **Высокоинерционные системы** — необходимо увеличить время стабилизации для предотвращения частого переключения ступеней горелки.

### Пример расчета параметров интегралов

Для расчета параметров интегралов используются следующие формулы:

- Интег+ =  $(\Delta T_+ \times t_+)/2$ ;
- Интег- =  $(\Delta T_- \times t_-)/2$

Где  $\Delta T_+$  — ожидаемое повышение температуры;  $t_+$  — время, за которое ожидается повышение температуры;  $\Delta T_-$  — ожидаемое понижение температуры;  $t_-$  — время, за которое ожидается понижение температуры.

#### *Пример*

Ожидаемое снижение температуры на 6 °C за 60 секунд:  $\text{Интег+} = (6 \times 60) / 2 = 180$

#### *Пример*

Ожидаемое превышение температуры на 3 °C за 20 секунд:  $\text{Интег-} = (3 \times 20) / 2 = 30$

### Особенности работы таймера стабилизации

Таймер стабилизации не активен в режимах **Запуск насоса**, **Розжиг** и **Холодный пуск**.

При достижении температуры срабатывания сигнализации (**Тпр.сиг**) таймер стабилизации сбрасывается.

### Настройка таймера

## 10.8 Модулируемая горелка

Модулируемая горелка плавно регулирует мощность для поддержания заданной температуры теплоносителя. Управление основано на ПИД-регуляторе. Мощность горелки корректируется непрерывно в зависимости от текущей температуры, что предотвращает резкие скачки и обеспечивает стабильную работу системы.




Рисунок 10.5 – Работа модулируемой горелки

Основным параметром управления модулируемой горелкой является уставка температуры подачи ( $T_{пр}$ ), которая задает целевое значение температуры теплоносителя. Для предотвращения излишних колебаний мощности горелки при незначительных изменениях температуры вводится понятие зоны нечувствительности ( $3H$ ).  $3H$  определяет диапазон температур вокруг уставки, в пределах которого мощность горелки остается неизменной.

Зона нечувствительности рассчитывается следующим образом:

- Верхняя граница  $3H = T_{пр} + (3H / 2)$ ;
- Нижняя граница  $3H = T_{пр} - (3H / 2)$ .

Например, если уставка  $T_{пр} = 80^{\circ}\text{C}$ , а зона нечувствительности  $3H = 4^{\circ}\text{C}$ , то диапазон зоны нечувствительности составит от  $78^{\circ}\text{C}$  до  $82^{\circ}\text{C}$ . Параметры  $T_{пр}$  и  $3H$  настраиваются в меню **Настройки → Регулирование** контроллера модулируемой горелки.

**Режимы управления уставкой: локальный и каскадный**

Управление уставкой температуры может осуществляться в двух режимах: локальном (автономном) и каскадном (под управлением внешнего регулятора):

- **Локальное управление (автономный режим)**  
В локальном режиме пользователь непосредственно задает значение уставки температуры подачи ( $T_{пр}$ ) в меню **Настройки → Регулирование** контроллера модулируемой горелки. Контроллер самостоятельно поддерживает это значение, регулируя мощность горелки. В этом режиме параметры  $T_{пр\ max}$  и  $T_{пр\ min}$  не используются.
- **Каскадное управление (под управлением регулятора KTP-121.02.4Х)**

При работе в каскадном режиме, когда контроллер модулируемой горелки управляет регулятором **KTP-121.02.4Х**, уставка температуры определяется следующим образом:

- **Передача диапазона регулирования**  
Каскадный регулятор **KTP-121.02.4Х** задает общий диапазон регулирования, определяемый параметрами  $T_{пр\ max}$  (максимальная температура подачи) и  $T_{пр\ min}$  (минимальная температура подачи). Эти параметры настраиваются в меню **Настройки → Регулирование** каскадного регулятора.
- **Расчет базовой уставки**  
Контроллер модулируемой горелки получает значения  $T_{пр\ max}$  и  $T_{пр\ min}$  по интерфейсу RS-485 и вычисляет базовую уставку как среднее арифметическое: Уставка базовая =  $(T_{пр\ max} + T_{пр\ min}) / 2$
- **Корректировка уставки**

Для точной настройки уставки с учетом особенностей конкретной системы отопления (например, гидравлическое сопротивление, тепловая инерция котла) используется параметр **Korr.Уст.**. Этот параметр добавляется к базовой уставке: Уставка итоговая = Уставка базовая + Кorr.Уст. Параметр **Korr.Уст.** настраивается в меню **Настройки → Регулирование** контроллера модулируемой горелки.

**Пример**

Предположим, каскадный регулятор задал следующие границы:

Тпр max = 90 °C

Тпр min = 70 °C

Тогда базовая уставка, рассчитанная контроллером модулируемой горелки, будет: Уставка базовая =  $(90^{\circ}\text{C} + 70^{\circ}\text{C}) / 2 = 80^{\circ}\text{C}$ .

Если на котловом контроллере модулируемой горелки установлено значение Корр.Уст. = -5 °C, итоговая уставка составит: Уставка итоговая =  $80^{\circ}\text{C} + (-5^{\circ}\text{C}) = 75^{\circ}\text{C}$ .

Таким образом, в данном примере модулируемая горелка будет стремиться поддерживать температуру теплоносителя на уровне 75 °C.

**Таблица 10.7 – Меню/Настройки/Регулирование**

Экран	Описание	Диапазон
Регулирование	Текстовая подсказка	—
Тпр : 85,0	Уставка температуры прямой воды, °C	0...500
Зона Нечув : 5,0	Зона нечувствительности прямой воды, °C	0...9
Дельта .Вкл : -5	Дельта от верхней границы для принудительного запуска котла	-40...0
Корр.Уст	Коррекция уставки при работе в каскаде	-10...10
ПИД КП : 5,0	Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора	0...9999
ПИД Ти : 60,0	Время интегрирования ПИД-регулятора, с	0...9999
ПИД Тд : 0,0	Время дифференцирования ПИД-регулятора, с	0...9999
ПИД Дискр : 1,0с	Период расчета мощности ПИД регулятора, с	1...30
Мощн.Вкл.Гор : 20	Мощность горелки соответствующая малому горению, %	0...50
Вр.Хода Сервопр :		
Полное : 60с	Полное модулируемое время хода сервопривода, с	5...600
Мин-е : 5,0с	Минимальное время хода сервопривода горелки, с	0,01...100

Регулирование мощности горелки осуществляется на основе ПИД-регулятора. Основные этапы:

**1. Контроль температуры и расчет мощности**

Контроллер постоянно отслеживает текущую температуру подачи. При снижении температуры ниже нижней границы зоны нечувствительности начинается расчет необходимой мощности горелки с помощью алгоритма. Результат этого расчета представляет собой значение мощности в диапазоне от 0 до 100 %.

**2. Запуск горелки**

Рассчитанное значение мощности сравнивается с параметром **Мощн.Вкл.Гор.** (минимальная мощность включения горелки), который настраивается в меню **Настройки → Регулирование**.

Если рассчитанная мощность меньше **Мощн.Вкл.Гор.**, то горелка не запускается.

Как только рассчитанная мощность достигает или превышает значение **Мощн.Вкл.Гор.**, контроллер инициирует розжиг горелки. Горелка начинает работать на мощности, соответствующей результату расчета алгоритма.

**3. Регулирование мощности в процессе работы**

После запуска горелки алгоритм продолжает непрерывно рассчитывать и корректировать мощность горелки для поддержания температуры подачи вблизи уставки.

**4. Отключение горелки**

Если температура подачи превышает верхнюю границу зоны нечувствительности, подача топлива прекращается, и горелка отключается.

Регулятор распределяет мощности выходного сигнала согласно последовательности, изображенной на [рисунке 10.5](#):

**1. Запуск горелки**

Если температура подачи опускается ниже нижней границы зоны нечувствительности (Тпр - ЗН/2), начинается расчет мощности с помощью ПИД-регулятора.

**2. Розжиг горелки**

Рассчитанная мощность сравнивается с параметром **Мощн.Вкл.Гор.** (минимальная мощность включения горелки). Если рассчитанная мощность достигает или превышает заданное значение **Мощн.Вкл.Гор.**, то контроллер инициирует розжиг горелки. Горелка начинает работать на мощности, соответствующей результату расчета алгоритма.

**3. Стабилизация в зоне нечувствительности**

Когда температура подачи входит в пределы зоны нечувствительности (Тпр ± ЗН/2), мощность горелки стабилизируется и остается неизменной, предотвращая излишние колебания.

**4. Увеличение расхода тепловой энергии и снижение температуры подачи**

При увеличении расхода тепловой энергии температура подачи начинает снижаться, выходя за нижнюю границу зоны нечувствительности.

#### 5. Увеличение мощности горелки

Контроллер, обнаружив выход температуры за пределы нижней границы ЗН, увеличивает мощность горелки для компенсации теплопотерь и возврата температуры в зону нечувствительности.

#### 6. Снижение расхода тепловой энергии и избыток мощности

При снижении расхода тепловой энергии текущая мощность горелки может оказаться избыточной, что приводит к превышению температуры верхней границы зоны нечувствительности.

#### 7. Снятие запроса на розжиг

При значительном превышении температуры верхней границы зоны нечувствительности ( $T_{пр} + ZH/2$ ), контроллер снимает запрос на розжиг.

#### 8. Отключение горелки

Горелка отключается, когда запрос на розжиг снят.

Качество регулирования температуры системы определяется ПИД-коэффициентами (Кп, Ти, Тд), которые настраиваются в меню **Настройки → Регулирование**. Для корректной работы ПИД-регулятора и точного управления мощностью горелки необходимо правильно настроить параметры сервопривода **Вр. ХодаСервопр Полное (Полное время хода сервопривода)**. Этот параметр должен соответствовать фактическому времени перемещения задвижки сервопривода между крайними положениями. Что влияет на точность расчета управляющих импульсов и, следовательно, на точность работы ПИД-регулятора. Устанавливаемое время хода относится к диапазону модулирования.

#### Пример расчета модулируемого времени хода сервопривода

Предположим: полное время хода сервопривода ( $90^\circ$ ) — 15 секунд.

Минимальное открытие сервопривода —  $20^\circ$ .

Максимальное открытие сервопривода —  $80^\circ$ .

Модулируемое полное время хода задвижки рассчитывается следующим образом:  $(15 \text{ с} \cdot (80^\circ - 20^\circ)) / 90^\circ = 10 \text{ с}$ .

Для предотвращения износа сервопривода из-за частых и коротких управляющих импульсов, управляющий сигнал подается только в том случае, если его длительность превышает минимальное время хода, заданное параметром **Вр.Хода Сервопр Мин-е**.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Алгоритм управления сервоприводом предполагает использование сигнала «доводки». Использование сервопривода без концевых выключателей может привести к его повреждению. При перегреве котла до значения **Тпр.Сиг** (температура сигнализации перегрева) контроллер переводит горелку на минимальную мощность, заданную параметром **Мощн.Вкл.Гор..**

## 10.9 Защита

Настройки параметров защиты обеспечивают безопасную и стабильную работу котла, позволяя контроллеру реагировать на различные ситуации, включая перегрев, отсутствие протока и давление теплоносителя. В этом разделе подробно описаны параметры защиты, доступные в меню **Настройки → Защита**, их назначение и логика работы.

**Таблица 10.8 – Меню/Настройки/Защита**

Экран	Описание	Диапазон
Вр.рэжига: 0с	Время ожидания появления подтверждения работы горелки, с	0 – откл, 0...180
Упра.Выкл: Нет	Контроль управляемого выключения горелки	Есть, Нет
Ав.Откл: Плавное	Стратегия отключения горелки при аварии	Резкое, Плавное
Вр.протока: 0с	Время ожидания появления сигнала от датчика протока после запуска насосов, с	0 – откл, 0...180
Вр.прогрева: 10м	Время прогрева котла на минимальной мощности, мин	1...600
ХолПуск Порог: 0	Порог температуры подачи, ниже которого котел будет считаться остывшим	0 – откл, 1...180
Удерх.Ступ: Выкл	Ограничение минимальной выходной мощности котла	Выкл, Ведущ
Вр.Ож.Давл: 0с	Время ожидания сигнала от датчика давления в котле, с	0 – откл, 0...180
Тпр.сиг: 90,0	Опасно высокая температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °C	0...500
Гист.сиг: 1,0	Гистерезис срабатывания сигнализации	1...30
Сигнал-ция	Сигнализация при превышении уставки опасно высокой температуры	Выкл, Вкл
Тпр.ав: 95,0	Аварийная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °C	0...500
Гист.ав: 1,0	Гистерезис срабатывания аварии	1...30
Вр.3-х Аварий по перегреву: 5м	Промежуток времени, в котором контролируется три аварии перегрева, мин	0 – откл, 0...600
Туход.газа: 0	Порог температуры уходящих газов, °C	0 – откл, 0...500
Давление сигн		
Рпр.мин: 1,0	Опасно низкое давление теплоносителя	0...100
Рпр.макс: 8,0	Опасно высокое давление теплоносителя	0...100
Давление авар		
Рпр.мин: 0,5	Аварийно низкое давление теплоносителя	0...100
Рпр.макс: 10,0	Аварийно высокое давление теплоносителя	0...100
Выход → ESC	Для выхода из меню нажать кнопку <b>ESC</b>	

Для безопасной работы котла следует задать пределы и времена задержек срабатываний сигнализации и аварий (**Меню → Настройки → Защита**). Полный перечень контролируемых аварий (см. [раздел 11.3](#)).

### Вр.рэжига (Время рэжига)

Параметр **Вр. рэжига** определяет максимальное время (в секундах), в течение которого контроллер ожидает получения сигнала подтверждения рэжига (B4) от горелки после отправки запроса на рэжиг (DO7). Этот параметр выполняет следующие функции:

- Контроль успешного рэжига**

После отправки запроса на рэжиг (DO7) запускается таймер. Если в течение времени, заданного параметром «Вр.рэжига», сигнал B4 не поступает, контроллер фиксирует аварию рэжига.

- Контроль работы горелки**

Во время работы горелки контроллер непрерывно контролирует наличие сигнала B4. Пропадание сигнала B4 во время работы приводит к немедленной фиксации аварии горелки.

- Отключение контроля**

Установка параметра **Вр.рэжига** в значение 0 отключает контроль сигнала B4.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отключение данной функции не рекомендуется, так как это снижает безопасность эксплуатации.

Функция **Упра. Выкл** (**Настройки → Защита**) предназначена для обеспечения совместимости прибора с горелками, поддерживающими управляемый перезапуск. В отличие от периодического отключения горелки (функция менеджера горения), **Упра. Выкл** предотвращает немедленное аварийное отключение при кратковременной потере сигнала подтверждения рэжига (B4), позволяя контроллеру продолжать управление горелкой.

### Упра.Выкл: Есть (Функция активирована)

При пропадании сигнала B4 алгоритм различается для ступенчатых и модулируемых горелок:

- Ступенчатые горелки**

Контроллер поддерживает текущую ступень мощности (1-3) (менеджер горения игнорирует внешние сигналы в режиме перезапуска). Контроль сигнала B4 осуществляется в течение времени **Вр.рэжига**. При восстановлении сигнала работа продолжается; иначе — авария и прекращение подачи топлива.

- Модулируемые горелки**

Контроллер продолжает подавать сигнал на запуск и перемещает сервопривод в положение минимальной мощности (**Мощн.Вкл.Гор.**). Контроль сигнала В4 также осуществляется в течение времени **Вр. розжига**. При восстановлении сигнала сервопривод возвращается в исходное положение; иначе — авария и прекращение подачи топлива.

На главном экране отображается расчетное положение сервопривода. Во время ожидания сигнала В4 контроллер продолжает вычисление мощности.

#### **Вр. протока (Время протока)**

Параметр **Вр. протока** задает временной интервал, в течение которого контроллер ожидает поступления сигнала от датчика протока **FS** после включения котлового насоса (управляемого выходами **DO5** или **DO6**). Этот параметр позволяет контролировать наличие протока теплоносителя через котел и предотвращать работу горелки при его отсутствии, что может привести к перегреву котла.

#### **Принцип работы:**

1. Контроллер выдает команду на включение котлового насоса (активирует выход **DO5** или **DO6**).
2. Запускается таймер, отсчитывающий время, заданное параметром **Вр. протока**.
3. Контроллер ожидает поступления сигнала от датчика протока **FS**.
4. Если сигнал от датчика протока поступает в течение заданного времени, контроллер считает, что проток есть, и разрешает дальнейшую работу горелки.
5. Если сигнал от датчика протока не поступает в течение времени **Вр. протока** или пропадает во время работы котла, контроллер интерпретирует это как отсутствие протока и предпринимает следующие действия:
  - Блокирует запуск или отключает работающую горелку.
  - Фиксирует аварию (в архивном журнале и в меню текущих аварий).

#### **Вр. протока = 0**

Контроль протока отключен. Контроллер не ожидает сигнала от датчика протока и не блокирует работу горелки при его отсутствии. Это может быть полезно в системах, где контроль протока осуществляется другими средствами или не требуется.

#### **Вр. протока > 0**

Задает время ожидания сигнала от датчика протока в секундах. Значение должно быть достаточным для того, чтобы насос успел создать проток в

системе, но не слишком большим, чтобы быстро реагировать на аварийные ситуации.

#### **Ав. Откл (Аварийное отключение модулируемой горелки)**

Данный параметр определяет алгоритм аварийного останова модулируемой горелки при критической аварии (см. [раздел 11.1](#)). Доступны стратегии, выбираемые в меню **Настройки → Защита**:

- **Ав. Откл: Резкое**

Фиксация аварии приводит к *мгновенному* снятию запроса на розжиг и прекращению подачи топлива.

- **Ав. Откл: Плавное**

При аварии:

1. Запрос на розжиг сохраняется до перевода сервопривода горелки в положение *минимальной тепловой мощности*.
2. Сервопривод переводится в позицию *минимальной тепловой мощности*.
3. Управление сервоприводом осуществляется в течение *полного времени его хода*.
4. После достижения минимальной мощности запрос на розжиг снимается.

"**Плавное**" отключение рекомендуется для большинства систем, так как оно обеспечивает безопасное завершение работы, предотвращая резкие перепады давления и выброс топлива.

"**Резкое**" отключение оправдано в тех случаях, когда требуется максимально быстрое прекращение горения, например, в ситуациях с угрозой для безопасности системы.

#### **Удерж.Ступ (Удержание ступени/минимальной мощности)**

Эта функция позволяет поддерживать работу горелки на *минимальной мощности* (минимальном горении) независимо от текущей потребности в тепле, рассчитанной котлом. Это полезно для предотвращения частых пусков/остановок горелки, поддержания стабильной температуры в системе и предотвращения конденсации в котле. Активируется функция в параметре **Удерж.Ступ (Меню → Настройки → Защита)**. Важно отметить, что функция ограничивает только *минимальную* мощность, не влияя на *максимальную*. Принцип работы функции различается в зависимости от режима работы котла: в каскаде (с несколькими котлами) или в режиме соло (один котел).

#### **Работа в каскаде**

Если функция активирована на котловом регуляторе (**Удерж.Ступ: Вкл**), но выключена на каскадном регуляторе (**Удерж.Ступ: Откл**), данный котел в

каскаде работает с ограничением по минимальной мощности. Это означает, что котел будет работать на минимальном горении (первая ступень для ступенчатых горелок или **Мощн. Вкл. Гор** для модулируемых) до тех пор, пока каскадный регулятор дает разрешение на работу. Исключения составляют ситуации с блокирующими факторами, такими как критическая авария, аварийный перегрев или команда «**Стоп**». В случае внешнего блокирования котла (например, кнопкой или командой от каскадного регулятора) котел будет принудительно выключен, даже если функция **Удерх. Ступ** активирована. Таким образом, в каскадном режиме работа функции на котловом регуляторе напрямую зависит от разрешения каскадного регулятора.

### Работа в режиме соло или после потери связи с каскадным регулятором

В случае активации функции на котловом регуляторе (**Удерх. Ступ: Вкл**) и работы котла автономно (соло) или при потере связи с каскадным регулятором, котел будет постоянно включен с ограничением на минимальную мощность (первая ступень или **Мощн. Вкл. Гор** для модулируемых горелок). Как и в каскадном режиме, исключения составляют блокирующие факторы: критическая авария, аварийный перегрев и команда «**Стоп**».

### Ключевые моменты

Функция **Удерх. Ступ** ограничивает только минимальную мощность. В каскаде работа функции зависит от разрешения каскадного регулятора. Блокирующие факторы отключают горелку независимо от состояния функции. При потере связи с каскадом котел переходит в режим соло с удержанием минимальной мощности (при условии активации функции).

### Вр. Прогрева (Время прогрева котла)

Параметр **Вр. Прогрева** задает время, в течение которого холодный котел после запуска удерживается на минимальной мощности. Это время используется для предотвращения термических напряжений и равномерного прогрева теплоносителя в системе.

Отсчет времени начинается сразу после успешного розжига горелки. По завершении времени, указанного в параметре **Вр. Прогрева**, контроллер снимает ограничение минимальной мощности, и котел переходит в стандартный режим регулирования.

Если значение параметра **Вр. Прогрева** установлено в 0, функция удержания на минимальной мощности отключается, и котел переходит к стандартной работе сразу после розжига.

### Вр. Ож. Давл (Время ожидания давления)

Параметр **Вр. Ож. Давл** задает время, в течение которого контроллер ожидает поступления сигнала от реле давления в котле. Этот параметр используется для контроля правильной работы системы давления

теплоносителя. Отсчет времени начинается после поступления сигнала подтверждения розжига горелки (B4). Если в течение заданного времени сигнал от реле давления не поступает, контроллер фиксирует аварию давления в котле и останавливает горелку. При значении **Вр. Ож. Давл = 0**, функция контроля давления отключается, и система продолжает работу без учета данных реле давления.

### **i** ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется задавать значение параметра **Вр. Ож. Давл** в соответствии с характеристиками системы для предотвращения ложных срабатываний функции определения аварии.

### **!** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отключение контроля давления повышает риск работы системы в небезопасных режимах.




Рисунок 10.6 – Принцип определения и сброса аварии и сигнализации перегрева

Параметры **Тпр.сиг** и **Тпр.ав** задают пороговые значения температуры подачи, по достижении которых система принимает меры для предотвращения перегрева котла. Принцип работы этих параметров проиллюстрирован на [рисунке 10.6](#).

### Тпр.сиг (Сигнализационная температура подачи)

При достижении значения **Тпр.сиг**, контроллер переводит сервопривод горелки в положение минимальной мощности (**Мощн. Вкл. Гор**), чтобы

снизить тепловую нагрузку на систему. Выход **DO8** активируется, что позволяет подключить внешнюю сигнализацию для оповещения о превышении безопасной температуры. Если параметр **Сигнализация = Выкл**, активация **DO8** и запись события в журнал аварий отключаются, но мощность горелки все равно будет снижена до минимального уровня.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Параметр **Тпр сиг** предназначен для предупреждения возможного перегрева системы без полного ее отключения. Это позволяет избежать нежелательных остановок оборудования при незначительных отклонениях температуры.

#### **Тпр ав (Аварийная температура подачи)**

При достижении значения **Тпр ав** фиксируется авария, система переходит в аварийный режим, и работа горелки прекращается. Авария записывается в журнал, что позволяет отследить причины возникновения неисправности. При этом все выходы, связанные с управлением горелкой, размыкаются, что полностью останавливает процесс горения.

#### **Особенности работы**

##### **Гистерезис сигнализации (Гист.сиг)**

Указывает разницу температур, при которой сигнализация о перегреве отключается после нормализации температуры (**Тпр сиг – Гист.сиг**).

##### **Гистерезис аварии (Гист.ав)**

Указывает разницу температур, при которой авария считается устранимой после снижения температуры (**Тпр ав – Гист.ав**).

#### **Пример**

Если **Тпр сиг** = 90 °C, а **Гист.сиг** = 2 °C, сигнализация отключится при достижении температуры 88 °C.

#### **Пример**

Если **Тпр ав** = 95 °C, а **Гист.ав** = 3 °C, авария будет снята при снижении температуры до 92 °C.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Уставки **Тпр сиг** и **Тпр ав** должны быть выбраны с учетом особенностей системы, таких как инерционность оборудования и номинальная температура теплоносителя. Значение **Гист.сиг** и **Гист.ав** должно быть достаточно большим, чтобы избежать частого срабатывания сигнализации или фиксации аварии при незначительных колебаниях температуры.

#### **Вр.3-х Аварий по перегреву**

Параметр **Вр.3-х Аварий по перегреву** определяет временной интервал, в течение которого фиксируются три последовательных аварий перегрева

температуры подачи. При этом, если три аварии перегрева происходят в пределах заданного интервала времени, контроллер фиксирует критическую аварию. В этом случае котел полностью останавливается, а его повторный запуск возможен только после ручного сброса аварии.

#### **Пример**

Параметры настройки:

**Вр.3-х Аварий по перегреву** = 30 минут.

**Тпр ав** = 95 °C.

Сценарий:

1. Первая авария перегрева фиксируется в 10:00.
2. Вторая авария перегрева фиксируется в 10:15.
3. Третья авария перегрева фиксируется в 10:25.
4. Все три аварии произошли в пределах 30 минут, критическая авария фиксируется, и котел останавливается до ручного сброса.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Если в системе отсутствует риск повторных аварий перегрева, параметр можно отключить, установив значение 0.

#### **Порог температуры уходящих газов (Туход.газа)**

**Туход.газа** — параметр, который задает предельное значение температуры уходящих газов, при превышении которого срабатывает сигнализация. Этот параметр используется для предотвращения перегрева теплообменника или выявления нарушений в работе горелки и системы отвода газов.

#### **Принцип работы**

При превышении температуры, установленной в параметре **Туход.газа**, фиксируется сигнализация. На экране контроллера отображается предупреждение о превышении температуры уходящих газов.

Контроллер **не отключает** горелку и **не блокирует** работу системы.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Если значение **Туход.газа** = 0, функция контроля температуры уходящих газов отключена. Функция сигнализации температуры уходящих газов не влияет на алгоритм работы горелки и не приводит к ее отключению. Для автоматической защиты системы от перегрева используются параметры, связанные с температурой подачи теплоносителя (**Тпр.ав**, **Тпр.сиг**).

#### **Сигнализация по давлению теплоносителя (Рпр min / Рпр max (сигнал))**

Параметры **Рпр min** (сигнал) и **Рпр max** (сигнал) задают предельные значения давления теплоносителя, при достижении которых срабатывает

сигнализация. Это позволяет оперативно информировать оператора о возможных проблемах без остановки котла. **Ppr min** (сигнал) активируется при падении давления ниже установленного значения. В этом случае включается сигнальная лампа, а на экране аварий отображается состояние **Ppr: СгНиже**. **Ppr max** (сигнал) срабатывает при превышении установленного значения давления. Включается сигнальная лампа, а на экране аварий отображается состояние **Ppr: СгВыше**.

Сигнализация автоматически сбрасывается, как только давление возвращается в допустимый диапазон. Важно помнить, что сигнализация не останавливает работу котла, а лишь предупреждает оператора о возможных отклонениях.

#### **Аварийная сигнализация по давлению теплоносителя (Ppr min / Ppr max (авария))**

Параметры **Ppr min (авария)** и **Ppr max (авария)** определяют критически допустимые значения давления теплоносителя. При достижении этих значений контроллер фиксирует аварийную ситуацию, останавливает работу котла и отключает исполнительные механизмы для защиты системы. **Ppr min (авария)** активируется при падении давления ниже установленного значения. В этом случае контроллер фиксирует состояние **Ppr: АвНиже**, блокирует работу котла и записывает событие в журнал аварий. **Ppr max (авария)** срабатывает при превышении установленного значения давления. Контроллер фиксирует состояние **Ppr: АвВыше**, останавливает котел и записывает событие в журнал аварий.

Параметры задаются в меню **Настройки → Защита → Давление авар.** и должны соответствовать допустимому рабочему диапазону системы, чтобы обеспечить ее безопасную эксплуатацию.



#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Аварийная сигнализация требует ручного сброса после устранения неисправности. Контроль аварии отключается, если параметры = 0.



#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

При достижении параметров аварийного давления контроллер фиксирует состояние "Авария", отключает исполнительные механизмы и записывает событие в журнал. Индикация состояния аварии отображается на экране до выполнения ручного сброса.

## **10.10 Котловые насосы**

**Таблица 10.9 – Меню/Настройки/Насосы котловые**

Экран	Описание	Диапазон
Насосы Котловые		
Насос1: Основной	Режим работы котлового насоса № 1	0 – Откл, 1 – Основной, 2 – Резерв
Насос2: Основной	Режим работы котлового насоса № 2	0 – Откл, 1 – Основной, 2 – Резерв
Вр.Разгона: 10с	Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса, с	2...180
Вр.Работы: 12ч	Период смены циркуляционных насосов по наработке, ч	1...240
Перезапуск: Нет	Наличие перезапуска насосов при пропадании сигнала от PDS	0 - Нет, 1 - Есть
Реж.откл: Выбег	Выбор условия выключения циркуляционных насосов	0 – Выбег, 1 – Тпр
Тпр.откл: 50, 0	Уставка температуры прямой сетевой воды для отключения котлового насоса, °C	0...500
Задерж.откл: 1м	Задержка отключения насоса после отключения горелки, мин	1...60
Далее: ALT+Вниз	Для перехода к следующему меню нажать сочетание клавиш <b>ALT + ↓</b>	
Назад → ESC	Для выхода из меню нажать кнопку <b>ESC</b>	

Контроллер поддерживает управление двумя котловыми насосами, которые обеспечивают циркуляцию теплоносителя через котел. Работа насосной группы контролируется при помощи датчика перепада давления (**PDS**) и реле протока (**FS**). Один датчик перепада давления и один датчик протока обслуживают оба насоса. Каждому насосу в меню **Настройки → Насосы Котловые** можно назначить один из трех статусов:

- Отключен** – насос не участвует в работе системы.
- Основной** – насос используется для обеспечения циркуляции теплоносителя.
- Резервный** – насос включается в работу при неисправности основного насоса и функционирует до восстановления его работоспособности.

Распределение ролей насосов можно произвести вручную в меню контроллера. Для выравнивания наработки насосов предусмотрена функция чередования. Интервал времени для смены насосов задается в параметре **Вр. Работы** (часы). Если функция чередования отключена, один насос работает в резерве.

**Вр.Разгона** – время, в течение которого контроллер игнорирует показания датчика перепада давления после запуска насоса. Это необходимо для стабилизации системы. Если датчик перепада давления не фиксирует проток после истечения этого времени, фиксируется авария **Нет протока**.

**Перезапуск** – при пропадании сигнала с датчика перепада давления возможен автоматический перезапуск насоса для попытки восстановления циркуляции.

Выбор условия отключения задается параметром **Реж.откл**:

- **Выбег** — насос отключается через время, заданное параметром **Задерж.откл**. Рекомендуется для предотвращения перегрева теплообменника.
- **По температуре (Тпр)** — насос отключается при снижении температуры подачи ниже значения **Тпр откл**. Установка **Тпр откл = 0** обеспечивает непрерывную работу насосов.



#### ВНИМАНИЕ

Если срабатывают критические аварии, такие как:

- "Нет протока" (**PS**);
- "Низкое давление теплоносителя";
- "Аварийный останов" (**DI5**);
- "Нет доступных для работы насосов",

насосы отключаются немедленно, независимо от установленных условий их работы.

### 10.10.1 Борьба с ложными срабатываниями датчика перепада давления

Для предотвращения некорректной работы насосов, вызванной сбоями в работе реле перепада давления (PDS), контроллер поддерживает автоматическое управление насосами с учетом временных пропаданий сигнала от реле, при условии, что фактический перепад давления остается в норме. Это позволяет минимизировать случаи ложных аварий и обеспечить стабильную работу насосной группы.

#### Принцип работы функции

##### Автоматический перезапуск насосов

В случае пропадания сигнала от реле перепада давления контроллер перезапускает насос автоматически. Если основной насос (**Насос1**) не смог восстановить сигнал, контроллер включает резервный насос (**Насос2**). В случае неисправности резервного насоса контроллер вновь пытается запустить основной насос.

#### Лимит попыток перезапуска

Если количество неудачных попыток включения насоса превышает пять подряд, контроллер фиксирует аварию насоса. Насос отключается, а сообщение об аварии сохраняется в журнале.

#### Сброс аварии

Для восстановления работы насоса требуется выполнить ручной сброс аварии через меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485.

#### Настройка параметров

Настройка поведения системы при сбоях реле перепада давления выполняется с помощью параметра **Перезапуск** (**Меню → Настройки → Насосы Котловые**).

#### Перезапуск = Нет

Перезапуск насосов при сбоях отключен. При пропадании сигнала реле перепада давления фиксируется авария.

#### Перезапуск = Есть

Активируется функция автоматического перезапуска насосов.

#### Особенности

##### Неудачное включение насоса

Под неудачным включением понимается ситуация, когда насос запускается, но сигнал от реле перепада давления не появляется в течение времени, установленного параметром **Вр.Разгона**.

##### Сбои реле перепада давления

Устранение причин ложных срабатываний и проверка работоспособности реле перепада давления должна быть выполнена до сброса аварии и возобновления работы системы.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для повышения надежности системы рекомендуется регулярно проверять работоспособность реле перепада давления и своевременно устранять выявленные неисправности.

## 10.11 Управление отсечным клапаном

Функция управления отсечным клапаном предотвращает проток теплоносителя через неактивные котлы в каскадной системе, управляемой каскадным регулятором **KTP-121.02.4x**. Управление клапаном доступно только при работе в составе каскада. Для активации функции необходимо настроить параметр **КлапанПрот** в меню **Настройки → Тип схемы** каскадного контроллера.

Описание параметра:

- **DO1 = 1** - клапан открыт;
- **DO1 = 0** - клапан закрыт.

### 10.11.1 Управление клапаном при наличии связи с каскадным регулятором

Принцип работы клапана зависит от роли котла (ведущий или ведомый) и состояния системы:

#### 1. Ведущий котел

Клапан протока всегда находится в открытом состоянии, обеспечивая циркуляцию теплоносителя.

#### 2. Ведомые котлы

Клапан протока открыт только в режиме "**Работа**". При переходе в режим "**Стоп/Сон**" клапан закрывается с задержкой, равной времени выбега насосов (если синхронизация с насосами активирована).

#### 3. Критическая авария всей котельной

Клапаны всех котлов открываются автоматически, независимо от их текущего статуса, для предотвращения повреждений.

#### 4. Синхронизация с насосами

Если насосы активированы в параметрах **Тип схемы**, клапан открывается и закрывается одновременно с включением и отключением насосов.

#### 5. Отключенные насосы

Если насосы неактивны в параметрах **Тип схемы**, клапан открывается при переходе котла в режим "**Работа**" и закрывается при переходе в режим "**Стоп/Сон**" с задержкой, равной времени выбега насосов.

## 10.11.2 Управление клапаном при потере связи с каскадным регулятором

Если связь с каскадным регулятором прервана, котловой контроллер продолжает управление отсечным клапаном на основе последнего известного состояния системы. Работа клапана определяется текущей ролью котла и ранее полученными настройками:

1. Для ведущего котла: Клапан остается открытым, обеспечивая циркуляцию теплоносителя. Это связано с необходимостью поддержания потока в котле, который выполняет функцию основного источника тепла.
2. Для ведомого котла: Клапан остается в открытом состоянии, если котел находится в режиме "**Работа**". Если котел переходит в режим "**Стоп/Сон**", клапан закрывается, при этом задержка закрытия соответствует времени выбега насосов (даже если они отключены в настройках).
3. При критической аварии всей котельной: Клапаны всех котлов автоматически открываются, независимо от текущего статуса котла. Это необходимо для обеспечения безопасности системы.

### 10.11.3 Настройка типа клапана

Тип клапана (нормально открытый (НО) или нормально закрытый (НЗ)) задается только через конфигуратор ОВЕН и определяет его поведение при отсутствии питания:

- **НО (нормально открытый)** — клапан остается открытым при отсутствии питания.
- **НЗ (нормально закрытый)** — клапан закрывается при отсутствии питания.

Управление клапаном прекращается и логика управления сбрасывается в следующих случаях:

#### • Обновление встроенного ПО

Логика управления клапаном сбрасывается, и он возвращается в положение по умолчанию (НЗ/НО).

#### • Сброс настроек до заводских

Все параметры, включая настройки управления клапаном, возвращаются к исходным заводским значениям.

#### • Восстановление связи с каскадным регулятором

Если на каскадном регуляторе управление клапаном отключено, котловой контроллер прекращает управление клапаном.

## 10.12 Регулирование температуры обратного теплоносителя

Контроллер осуществляет регулирование температуры обратного теплоносителя (**Тобр**) с целью предотвращения низкотемпературной коррозии теплообменника котла. Данный вид коррозии возникает из-за конденсации водяных паров из продуктов сгорания на холодных поверхностях теплообменника, что приводит к образованию агрессивных кислот. Регулирование осуществляется посредством насоса рециркуляции (НРЦ) или запорно-регулирующего клапана (КЗР), выбор устройства задается в меню **Настройки** → **Тип схемы** → **Рег Тобр**.

### 10.12.1 Принцип регулирования

Основная задача регулирования – поддержание температуры обратного теплоносителя (**Тобр**) выше точки росы водяных паров, что предотвращает конденсацию и, как следствие, коррозию. Контроллер поддерживает заданную уставку **Тобр**, которая рассчитывается как разница между текущей температурой подачи (**Тпр**) и заданной разницей температур ( $\Delta\text{Tобр}$ ):

$$\text{уст Тобр} = \text{Тпр} - \Delta\text{Tобр},$$

где

уст Тобр – уставка температуры обратного теплоносителя, °C;

Тпр – текущая температура подачи теплоносителя, °C;

$\Delta\text{Tобр}$  – заданная пользователем разница температур между подачей и обраткой, °C.

Уставка **Тобр** является динамической и изменяется в зависимости от **Тпр**, обеспечивая адаптивное регулирование.

### 10.12.2 Порог минимальной уставки обратки (ПорогТобр)

Параметр **ПорогТобр** определяет минимально допустимое значение уставки **Тобр**, ниже которого регулирование не опускается. Это критически важно для предотвращения конденсации на теплообменнике. Значение **ПорогТобр** должно соответствовать минимально допустимой температуре обратки для данного типа котла и вида топлива (обычно 55-60 ° С для котлов на природном газе). Если расчетная уставка **Тобр** оказывается ниже **ПорогТобр**, контроллер устанавливает уставку равной **ПорогТобр**.

**Пример**

$T_{пр} = 60^{\circ}\text{C}$ ;  $\Delta T_{обр} = 10^{\circ}\text{C}$ ;

Порог  $T_{обр} = 55^{\circ}\text{C}$ .

Расчетная уставка:

$$T_{обр} = T_{пр} - \Delta T_{обр} = 60 - 10 = 50^{\circ}\text{C}.$$

Контроллер установит уставку  $T_{обр} = 50^{\circ}\text{C}$ , предотвращая достижение температуры ниже допустимого порога.

**10.12.3 Управление насосом рециркуляции (НРЦ)**

НРЦ подмешивает горячий теплоноситель из подачи в обратку, повышая ее температуру. Контроллер осуществляет дискретное управление НРЦ для поддержания уставки **Тобр**:

- НРЦ включается при Тобр ниже уставки.
- НРЦ отключается при превышении Тобр уставки на величину гистерезиса (Гист).

**Пример**

Уставка  $T_{обр} = 55^{\circ}\text{C}$ ; Гистерезис (Гист) =  $5^{\circ}\text{C}$ . НРЦ включается при  $T_{обр} < 55^{\circ}\text{C}$  и отключается при  $T_{обр} > 60^{\circ}\text{C}$ .

**10.12.4 Управление запорно-регулирующим клапаном (КЗР)**

КЗР осуществляет более точное регулирование **Тобр** по ПИД-закону. Управляющий сигнал формируется на основе:

- Кп – коэффициент пропорциональности;
- Ти – время интегрирования, с;
- Тд – время дифференцирования, с;
- Дискр – период расчета управляющего воздействия, с.

Параметр **Вр. ХодаСервопр: Полное** (полное время хода сервопривода) должен соответствовать фактическому времени перемещения штока КЗР из полностью закрытого в полностью открытое положение. Параметр **Вр. ХодаСервопр: Мин-е** (минимальное время хода сервопривода) предотвращает частые кратковременные перемещения, снижая износ привода.

**10.12.5 Отключение регулирования обратного теплоносителя**

Функция регулирования **Тобр** может быть отключена в меню контроллера. В этом случае:

- На экране настроек отображается сообщение: **Тобр: Откл.**
- Параметры регулирования **Тобр** отображаются как **Откл.**
- Управление НРЦ/КЗР не выполняется.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Эффективность регулирования **Тобр** зависит от корректной настройки параметров ПИД-регулятора (Кп, Ти, Тд) и параметров сервопривода КЗР (**Вр.ХодаСервопр:Полное**, **Вр.ХодаСервопр:Мин-е**).

Неправильные настройки могут привести к нестабильной работе системы. Рекомендуется использовать методы настройки ПИД-регуляторов, например, метод Циглера-Никольса. Крайне важно обеспечить, чтобы минимальная температура обратки соответствовала требованиям производителя котла для предотвращения низкотемпературной коррозии.

**Таблица 10.10 – Меню/Настройки/Регулир-е Тобр (насос рециркуляции)**

Экран	Описание	Диапазон
Регулир-е Тобр	Текстовая подсказка	—
Дельта Тобр : 15 , 0	Сдвиг уставки Тобр относительно Тпр (уставка Тобр = Тпр — $\Delta T_{обр}$ ), °C	5...40
Порог Тобр	Ограничение минимального значения рассчитанной уставки Тобр, °C	0...100
Гист : 5 , 0	Гистерезис температуры обратной воды, °C	0...20

**Таблица 10.11 – Меню/Настройки/Регулир-е Тобр (КЗР)**

Экран	Описание	Диапазон
Регулир-е Тобр		
Дельта Тобр : 15 , 0	Сдвиг уставки Тобр относительно Тпр (уставка Тобр = Тпр — $\Delta T_{обр}$ )	5...25
Порог Тобр	Ограничение минимального значения рассчитанной уставки Тобр, °C	0...100
Зона Нечув : 1 , 0	Зона нечувствительности регулирования Тобр, °C	0...9
Скорость реакц :		
[Жжж]	Скорость реакции регулятора Тобр (* — резко, ***** — плавно)	
Резко Плавно		
Вр.Хода Сервопр :		

### Продолжение таблицы 10.11

Экран	Описание	Диапазон
Полное : 60с	Полное модулируемое время хода сервопривода КЗР Тобр, с	10...500
Мин-е : 5,0с	Минимальное время хода сервопривода КЗР Тобр, с	0,3...100
ПИД Кп : 5,0	Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора	0...9999
ПИД Ти : 60,0	Время интегрирования ПИД-регулятора	0...9999
ПИД Тд : 0,0	Время дифференцирования ПИД-регулятора	0...9999
ПИД Дискр : 1,0с	Период расчета мощности ПИД регулятора, с	1...30

Для поддержания температуры теплоносителя на входе в котел контроллер осуществляет управление насосом или клапаном рециркуляции. Тип исполнительного механизма определяется в настройках типа схемы (**Меню → Настройки → Тип схемы → Рег Тобр**).

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прибором поддерживается только дискретный тип сервоприводов КЗР.

Уставка регулирования температуры обратной воды задается в виде необходимой разницы между текущей температурой на подаче и температурой обратной воды.

Насос рециркуляции работает на поддержание диапазона нормальных значений температуры обратной воды. Насос включается при уменьшении температуры обратной воды ниже уставки включения. Выключается при превышении температуры обратной воды выше уставки выключения. При переходе в режимы «Авария» работа насоса рециркуляции описана в [разделе 11.3](#). При переходе в режим «Стоп» насос рециркуляции отключается.

КЗР рециркуляции поддерживает уставку температуры обратной воды по ПИД закону.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Алгоритм управления сервоприводом, подразумевает использование сигнала «доводки». Применение сервопривода без концевых выключателей может привести к его неисправности.




Рисунок 10.7 – Ограничение минимального значения уставки Тобр

Параметр **ПорогТобр** (**Меню → Настройки → Регулир-е Тобр**) позволяет ограничить минимальное значение рассчитанной уставки для поддержания температуры на входе в котел (см. [рисунок 10.7](#)).

Скорость реакции на изменение температуры настраивается с помощью шкалы (**Меню → Настройки → Регулир-е Тобр → Скорость реакции**).

Крайнее левое положение индикатора на шкале соответствует наиболее резкой реакции, но менее точному регулированию. С каждым последующим увеличением шкалы вправо, скорость реакции замедляется, но увеличивается точность.



#### ВНИМАНИЕ

Качество регулирования температуры обратной воды определяются с помощью коэффициентов ПИД-регулятора, задаваемых в настройках прибора (**Настройки → Регулир Тобр → Кп, Ти, Тд**). Значение полного времени хода сервопривода горелки (**Настройки → Регулир Тобр → Вр.Хода Сервопр – Полное**) должно соответствовать фактическому времени перемещения сервопривода задвижки от закрытого положения до открытого. От этого зависит точность расчета управляющих импульсов, что в значительной степени влияет на точность работы ПИД-регулятора.

Для предотвращения воздействия на сервопривод клапана частых и коротких импульсов, управляющий сигнал подается только, если его длительность больше минимального времени хода (**Настройки → Регулир-е Тобр → Вр. Хода Сервопр - Мин-е**).

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Узел регулирования температуры обратной воды может быть отключен в настройках прибора. В этом случае прибор перестает контролировать температуру обратной воды и на главном экране отображается **Тобр: Откл.** В настройках входов/выходов параметры, связанные с настройками датчика обратной воды отображаются как **Откл.**

## 10.13 Статистика наработки

Контроллер предоставляет статистику о времени работы и количестве включений котла и связанных исполнительных механизмов. Эта информация доступна в меню **Информация** → **Статистика** и предназначена для мониторинга эксплуатационных параметров системы, планирования технического обслуживания и анализа производительности оборудования.

**Таблица 10.12 – Меню/Информация/Статистика**

Статистика	Описание	Диапазон
Кол-во включений		
Котел 1: 0 раз	Количество включений горелки котла	0...99999
Время наработки:		
Котел 1: 0ч	Время наработки котла, ч	0...99999
НасКотл1: 0ч	Время наработки котлового насоса № 1, ч	0...99999
НасКотл2: 0ч	Время наработки котлового насоса № 2, ч	0...99999
НасРец: 0ч	Время наработки насоса рециркуляции, ч	0...99999
Сброс: <Выбрать>	Сброс статистики выбранного исполнительного механизма	
Выход → ESC	Для выхода из меню нажать кнопку <b>ESC</b>	

### 10.13.1 Сброс статистики

Для каждого параметра статистики предусмотрена функция сброса. Сброс осуществляется выбором команды **Сброс** напротив соответствующего параметра на экране **Статистика** (**Меню** → **Информация** → **Статистика**).



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Сброс статистики обнуляет накопленные значения для выбранного исполнительного механизма. Сброс рекомендуется выполнять после проведения сервисного обслуживания оборудования, замены компонентов или при необходимости начала нового периода учета для анализа изменений в работе системы. Необоснованный сброс статистики может затруднить анализ эксплуатационных данных.

Информация о времени наработки и количестве включений обновляется автоматически в режиме реального времени во время работы системы.

Данные статистики сохраняются в энергонезависимой памяти контроллера и не сбрасываются при отключении питания или изменении режима работы. Это гарантирует сохранность данных и точность учета.

#### Применение статистики

Данные о времени наработки позволяют прогнозировать необходимость проведения планового технического обслуживания, замены расходных материалов и других регламентных работ.

Статистика позволяет анализировать режимы работы оборудования, выявлять отклонения от нормальных параметров и оптимизировать работу системы для повышения эффективности и снижения энергопотребления.

Необычно высокие или низкие значения статистики могут указывать на наличие неисправностей в работе оборудования.

Данные статистики могут использоваться для учета наработки оборудования в гарантийный период.

## 11 Аварии

### 11.1 Контроль аварий

Контроллер обеспечивает многоуровневую систему аварийной защиты и сигнализации для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации системы. Аварийные ситуации классифицируются на критические и некритические (сигнализационные) с различными алгоритмами обработки.

#### 11.1.1 Общекотельные аварии с ПРМ-1

Для расширения возможностей контроля и сигнализации аварий используется модуль расширения дискретных входов/выходов **ПРМ-1**. Он предназначен для подключения дополнительных датчиков аварийных состояний и управления дополнительными механизмами, связанными с аварийной защитой.

Модуль автоматически распознается контроллером и не требует дополнительной настройки программного обеспечения. Модуль приобретается отдельно и не входит в стандартный комплект поставки контроллера. Напряжение питания **ПРМ-1** должно соответствовать напряжению питания контроллера для обеспечения совместимости и предотвращения повреждений. Подключение модуля к контроллеру осуществляется шлейфом из комплекта поставки. Подключение датчиков должно осуществляться согласно схеме, приведенной в руководстве по эксплуатации. Неправильное подключение может привести к некорректной работе системы аварийной защиты.

#### 11.1.2 Критические аварии

Критические аварии представляют собой ситуации, требующие немедленного останова системы для предотвращения серьезных повреждений оборудования или возникновения опасных ситуаций.

##### Индикация:

- Замыкается выход DO8 (сигнал общей критической аварии).
- Светодиод «Авария» на контроллере горит постоянно.
- В журнал аварий записывается соответствующее сообщение с указанием времени возникновения аварии.

##### Действия системы при критической аварии:

- Полная остановка системы отопления.
- Немедленное отключение горелки котла.
- Отключение всех насосов (котловых, циркуляционных, рециркуляции и т.д.).

**Сброс критической аварии:** сброс возможен только вручную после устранения причины аварии и нажатия соответствующей кнопки сброса на контроллере или через интерфейс диспетчеризации.

### Действия системы при некритической аварии

Система продолжает работу, но может быть реализован алгоритм частичного ограничения функциональности, например:

- Снижение мощности горелки до безопасного уровня.
- Попытка автоматического перезапуска насосов при их остановке.
- Переключение на резервный насос (при наличии).

### Сброс некритической аварии

Сброс может быть автоматическим (после восстановления нормальных параметров) или ручным (в зависимости от типа аварии и настроек контроллера). Информация о способе сброса для каждой конкретной некритической аварии приведена в [таблице 11.3](#).

**Таблица 11.1 – Аварии, контролируемые в различных режимах**

Вид аварии	Режим		
	Работа	Стоп/Откл	Авария
Авария датчика температуры в подающем трубопроводе (К)	+	+	+
Авария датчика давления в подающем трубопроводе (К)	+	+	+
Авария датчика температуры в обратном трубопроводе (С)	+	+	+
Перегрев теплоносителя на подаче (К)	+	+	+
Высокая температура подачи (С)	+	+	+
Высокая температура уходящих газов (С)	+	+	-
Трехкратный перегрев прямой воды (К)	+	+	+
Давление теплоносителя высокое/низкое (К)	+	-	-
Авария давления по дискретному датчику (К)	+	-	-
Проток теплоносителя через котел (К)	+	-	-
Авария котла (К)	+	+	+
Неисправен котловый насос (С)	+	-	-
Все насосы котла в аварии (К)	+	-	-
Аварийная кнопка (К)	+	+	+
Нет связи модулем расширения (К)	+	+	+
Загазованность СО (К)	+	+	+
Загазованность СН (К)	+	+	+
Пожар (К)	+	+	+

### Продолжение таблицы 11.1

Вид аварии	Режим		
	Работа	Стоп/Откл	Авария
Взлом (С)	+	+	+
Давление газа на вводе (К)	+	-	-
Обрыв связи с КТР-121.02 (С)	+	+	+

**ПРИМЕЧАНИЕ**  
К — Авария критическая.  
С — Авария не критическая (сигнализация).

## 11.2 Журнал аварий

Таблица 11.2 – Меню/Аварии/Архивный журнал

Экран	Описание	Диапазон
Аварии: Журнал	Название экрана	
1> Вкл	Номер записи в журнале событий для отображения	1...20
	Краткое название аварии	
Дата фиксации:		
ДДММГГ чч:мм:сс	Дата и время возникновения аварии	
Дата квитир-ния:		
ДДММГГ чч:мм:сс	Дата и время устранения аварии	
Сброс журнала: Нет	Сброс журнала аварий	Да – сбросить записи
Дата сброса:		
ДДММГГ чч:мм:сс	Дата и время последнего сброса журнала аварий	

Контроллер фиксирует аварийные события в журнале, что позволяет отслеживать историю работы системы и оперативно реагировать на возникшие неисправности. Журнал содержит подробную информацию о каждом аварийном событии.

### Содержание журнала

Для каждой аварии записываются следующие параметры:

- **Краткое название аварии** – позволяет быстро идентифицировать проблему.
- **Время возникновения** – фиксирует момент регистрации аварии.
- **Время сброса** – указывает, когда авария была устранена.

Журнал рассчитан на 20 записей. Новые события записываются в начало списка, старые удаляются при переполнении.

### Принципы работы

Последнее событие отображается первым под номером 1.

При переполнении журнала самые старые записи удаляются.

Сброс журнала удаляет только квитированные аварии. Активные аварии остаются в списке до их квитирования и последующего сброса или переполнения журнала.

После сброса журнала активные аварии сохраняются с датой сброса.

### Квитирование аварий

Квитирование аварии происходит после устранения причины ее возникновения. Для аварий с ручным сбросом требуется подать команду **Сброс аварий**. Время квитирования записывается в журнал.

### Управление журналом

Для просмотра журнала необходимо указать номер записи на экране. Навигация осуществляется с использованием кнопок **SEL**, **↖** и **↘**.



### ПРИМЕЧАНИЕ

В случае некорректного отображения времени и даты необходимо проверить настройки времени и даты согласно Приложению [Настройка времени и даты](#).

### 11.3 Список аварий

Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок **ALT** + **OK**.

**Таблица 11.3 – Список аварий**

№	Вид аварии	Условие появления	Реакция прибора*	Сброс аварии	Индикация	
					Текущие аварии	Архивный журнал
<b>Аварии датчиков</b>						
1	Авария датчика температуры прямой воды	Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика или обрыв линий связи	Переход в режим Авария	Автоматический сброс после устранения неисправности	Тпр : АвДат	Тпр Ав .Дат
2	Авария датчика давления прямой воды				Рпр : АвДат	Рпр Ав .Дат .
3	Авария датчика температуры обратной воды		Режим работы не меняется. Регулирование обратной воды прекращается		Тобр : АвДат	Тобр Ав .Дат
4	Авария датчика температуры уходящих газов		Режим работы не меняется Включается лампа аварии		Туг : АвДат	Туг Ав .Дат .
<b>Аварии защитные</b>						
5	Высокая температура подачи	Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра <b>Тпр сиг</b>	Модулируемая горелка переходит в режим работы на минимальной мощности. Ступенчатая горелка переходит в режим работы на первой ступени. Принудительный перевод на минимальную мощность или первую ступень всех котлов	Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи <b>Тпр сиг — Гист сиг</b>	Тпр : Сигнал .	Тпр Сигнал
6	Перегрев температуры подачи	Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра <b>Тпр ав</b>	Переход в режим Авария	Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи <b>Тпр ав — Гист ав.</b> Лампа аварии при этом не выключится пока не будет произведен ручной сброс аварии перегрева	Тпр : Перегр .	Тпр Перегрев
7	Трехкратный перегрев прямой воды	Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра <b>Тпр ав</b> 3 раза за время <b>Вр.3-х Аварий по перегреву</b>			Тпр : Перегр . 3	Тв .пр :Перегр х3
8	Высокая температура уходящих газов	Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра <b>Туг</b>	Режим работы не меняется. Включается лампа сигнализации	Автоматический сброс при снижении измеряемого значения ниже <b>Туг</b>	Туг : Перегрев	Туг Перегрев
9	Трехкратный перегрев прямой воды	Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра <b>Тпр ав</b> 3 раза за время <b>Вр.3-х Аварий по перегреву</b>	Переход в режим Авария	Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**	Тпр : Перегр . 3	Тпр Перегр х3
10	Давление воды мало	Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение <b>Давление ав: Рпр min</b>	Переход в режим Авария	Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**	Рпр : АвНиже	Рпр АвНиже

## Продолжение таблицы 11.3

№	Вид аварии	Условие появления	Реакция прибора*	Сброс аварии	Индикация	
					Текущие аварии	Архивный журнал
11	Давление воды велико	Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение <b>Давление ав: Рпр max</b>	Переход в режим Авария	Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**	Рпр : Ав Выше	Рпр : Ав Выше
12	Давление воды мало (сигнализация)	Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение <b>Давление сиг: Р.пр min</b>	Автоматический сброс после устранения неисправности	Режим работы не меняется. Включается лампа сигнализации	Рпр : Сг Ниже	—
13	Давление воды велико (сигнализация)	Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение <b>Давление сиг: Р.пр max</b>			Рпр : Сг Выше	—
<b>Аварии котлов</b>						
14	Авария давления в кotle (DI4)	Пропал сигнал*** от реле давления котла	Переход в режим Авария	Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**	Давление : Авария	Давление Авар
15	Авария протока через котел (DI6)	Пропал сигнал*** от реле протока воды через котел			Проток : Авария	Проток Авар
16	Авария котла	Получен сигнал аварии горелки (обрыв разрешающей цепи) или не пришел сигнал подтверждения работы горелки		Автоматический сброс после устранения неисправности или вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**. Выбирается в настройках	Котел : Авария	Котел Авар.
17	Неисправен котловой насос	Пропал сигнал*** от реле перепада давления на насосной группе	Режим работы не меняется. Блокировка работы насоса. Запуск второго насоса (если он используется в схеме)	Вручную, командой сброса аварии** после устранения неисправности	НасКот .1 : Авария НасКот .2 : Норма	НасКот .X Авар
18	Все котловые насосы в аварии	Все насосы из насосной группы неисправны	Переход в режим Авария	Автоматический сброс после устранения неисправности	НасКот .1 : Авария НасКот .2 : Авария	Нет НасКотл
<b>Аварии общекотельные</b>						
19	Нет связи с каскадным регулятором	Произошел обрыв линии связи с каскадным регулятором или были изменены сетевые настройки.	Режим работы определяется положением кнопки Старт/Стоп (DI7)	Автоматически после устранения неисправности Вручную, командой сброса** без устранения неисправности	KTP-02 : Нет RS	KTP-02 Нет RS
20	Аварийная кнопка	Пропал сигнал*** разрешения работы котельной	Переход в режим Авария	Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**	АвКнопка : Авария	Авар. Кнопка
21	Нет связи с модулем аварийной сигнализации	Кабель связи не подключен	Переход в режим Авария	Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**	Модуль : Нет Связи	ПРМ Нет Связи
22	Загазованность CO	Пропал сигнал*** загазованности CO	Переход в режим Авария	Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**	CO : Авария	CO Авария
23	Загазованность CH	Пропал сигнал*** загазованности CH			CH : Авария	CH Авария
24	Пожар	Пропал сигнал*** пожарного извещателя			Пожар : Авария	Пожар

## Продолжение таблицы 11.3

№	Вид аварии	Условие появления	Реакция прибора*	Сброс аварии	Индикация	
					Текущие аварии	Архивный журнал
25	Взлом	Пропал сигнал*** датчика проникновения	Режим работы не меняется	Автоматический сброс после устранения неисправности.	Взлом : Авария	Взлом
26	Давление газа на вводе мало	Пропал сигнал*** реле минимального давления газа	Переход в режим Авария	Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**	Ргаза : АвНиже	Ргаза АвНиже
27	Давление газа на вводе велико	Пропал сигнал*** реле максимального давления газа			Ргаза : АвВыше	Ргаза АвВыше

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

\* В случае наступления любого аварийного события, независимо от вида реакции прибора, срабатывает сигнал **Авария общая**.

\*\* Команду сброса аварии можно подать на прибор:

1. Из экрана текущих аварий в конце перечня аварийных событий.
2. Внешней кнопкой, подключенной на дискретный вход DI8.
3. Сетевой командой по RS-485.

\*\*\* Означает обрыв НЗ контакта.

## 12 Сетевой интерфейс

### 12.1 Общая информация

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Для обеспечения корректной работы устройства категорически **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** вносить изменения в параметры разделов «Прибор», «Входы» и «Выходы» без крайней необходимости и понимания последствий. Некорректные изменения могут привести к сбоям в работе системы.

Контроллер оснащен двумя независимыми модулями интерфейса RS-485, предназначенными для организации связи по протоколу Modbus. Каждый интерфейс имеет свое назначение:

- **RS-485 (1)** — предназначен для связи с каскадным контроллером **KTP-121.02.4X**. Этот интерфейс обеспечивает обмен данными, необходимыми для совместной работы двух устройств.
- **RS-485 (2)** — предназначен для организации диспетчеризации и связи с системами верхнего уровня (SCADA, диспетчерские пульты и т.д.).

#### 12.1.1 Настройка интерфейса RS-485 (1) для связи с KTP-121.02.41

Для корректной работы контроллера в сети RS-485 (интерфейс 1) необходимо задать его сетевые параметры непосредственно на самом контроллере с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (см. [рисунок 12.1](#)). Настройки включают в себя:

- **Сетевой адрес (Slave ID)** — уникальный адрес контроллера в сети Modbus.
- **Скорость передачи данных (Baud Rate)** — скорость обмена данными по интерфейсу RS-485 (например, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с).
- **Паритет (Parity)** — контроль четности (None, Even, Odd).
- **Стоповые биты (Stop Bits)** — количество стоповых битов (1 или 2).

Точные значения этих параметров должны соответствовать настройкам **KTP-121.02.4X** для обеспечения связи.

#### 12.1.2 Функциональность контроллера в режиме Slave (Modbus)

Контроллер работает в режиме Slave (ведомого устройства) по протоколу Modbus и поддерживает следующие функции:

- **Чтение состояния входов/выходов (Read Input Status/Read Holding Registers)**

Позволяет удаленно получать информацию о текущем состоянии дискретных и аналоговых входов, а также дискретных выходов контроллера.

- **Запись состояния выходов (Force Single Coil/Preset Multiple Registers)**

Позволяет удаленно управлять состоянием дискретных выходов контроллера.

- **Чтение/запись сетевых переменных (Read Holding Registers/Preset Multiple Registers)**

Позволяет удаленно считывать и записывать значения внутренних переменных контроллера, используемых для управления и регулирования.

#### 12.1.3 Режим обмена Modbus (RTU/ASCII)

Контроллер автоматически распознает режим обмена данными Modbus:

- **Modbus RTU (Remote Terminal Unit)**

Бинарный режим передачи данных, более компактный и эффективный.

- **Modbus ASCII (American Standard Code for Information Interchange)**

Текстовый режим передачи данных, менее эффективный, но более простой для отладки.

Автоматическое распознавание режима позволяет использовать контроллер в сетях с разными типами устройств без необходимости ручной настройки.

#### 12.1.4 Адреса регистров Modbus

Подробная информация об адресах регистров Modbus, типах переменных и их доступности (чтение/запись) приведена в отдельном [разделе 12.2](#). Эта информация включает в себя:

- **Адреса регистров**

Номера регистров Modbus, по которым доступны различные параметры контроллера.

- **Тип данных**

Формат данных, хранящихся в регистрах (например, целое число, число с плавающей точкой, битовая маска).

- **Права доступа**

Указание на возможность чтения (Read Only), записи (Write Only) или чтения/записи (Read/Write) для каждого регистра.

Эта информация является необходимой для программирования устройств верхнего уровня, которые будут взаимодействовать с контроллером по протоколу Modbus.




Рисунок 12.1 – Настройка параметров сетевого интерфейса

## 12.2 Карта регистров

Контроллер поддерживает следующие функции Modbus:

- **Функции чтения:**
  - 0x01 (Read Coil Status): Чтение состояния дискретных выходов (Coils).
  - 0x03 (Read Holding Registers): Чтение содержимого регистров хранения (Holding Registers).
  - 0x04 (Read Input Registers): Чтение содержимого входных регистров (Input Registers).
- **Функции записи:**
  - 0x05 (Force Single Coil): Запись состояния одного дискретного выхода (Coil).
  - 0x06 (Preset Single Register): Запись значения в один регистр хранения (Holding Register).
  - 0x10 (Preset Multiple Registers): Запись значений в несколько регистров хранения (Holding Registers).

### 12.2.1 Обращение к битам внутри регистров

Параметры, представленные в виде битовой маски (например, состояние системы, аварии и другие флаги), могут быть прочитаны двумя способами:

- **Функцией 0x03 (Read Holding Registers):** в этом случае считывается весь регистр целиком, и далее программно извлекается нужный бит.
- **Функцией 0x01 (Read Coil Status):** для прямого доступа к отдельному биту необходимо рассчитать адрес ячейки (Coil) по следующей формуле:  

$$\text{Адрес ячейки} = (\text{Номер регистра} \cdot 16) + \text{Номер бита}$$

#### **Пример**

Требуется считать состояние второго дискретного выхода, используя функцию 0x01. Номер регистра 0, номер бита 1. Адрес ячейки рассчитывается следующим образом:  $(0 \cdot 16) + 1 = 1$ .

### 12.2.2 Поддерживаемые типы данных Modbus

Контроллер поддерживает следующие типы данных Modbus:

- **word (Беззнаковое целое):** 16-битное беззнаковое целое число (2 байта). Каждый параметр типа word занимает один регистр Modbus.
- **float (Число с плавающей точкой):** 32-битное число с плавающей точкой (4 байта). Каждый параметр типа float занимает два соседних регистра Modbus. Данные передаются в формате little-endian (младший байт передается первым). Это означает, что при чтении значения float необходимо сначала считать регистр с меньшим адресом, а затем регистр со следующим по порядку адресом.
- **boolean (Бит):** логический тип (1 бит). Может быть прочитано как с помощью функции 0x03 (чтение регистра), так и с помощью функции 0x01 (чтение отдельного бита/Coil).

### 12.2.3 Типы доступа к регистрам Modbus

Для каждого параметра в карте регистров указан тип доступа:

- **R (Только чтение - Read Only):** значение параметра может быть только прочитано. Запись в данный регистр невозможна.

- RW (Чтение/запись - Read/Write):** значение параметра может быть как прочитано, так и записано.
- W (Только запись - Write Only):** значение параметра может быть только записано. Чтение из данного регистра невозможно.

**Таблица 12.1 – Алгоритм 01.10**

Код параметра	Регистр (HEX)	Регистр (DEC)	Тип	Доступ	Имя переменной	Значения
bm_DO	0	0	word	R	<b>Дискретные выходы контроллера</b>	Битовая маска выходов
ob_PR_C	0	0	bool	R	DO1 - Сигнал "Закрыть" на КЗР Тоб ИЛИ закрыть клапан протока	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ob_PR_O	1	0.1	bool	R	DO2 - Сигнал "Открыть" на КЗР Тоб ИЛИ включить НРЦ	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ob_BurnC_1s_1	2	0.2	bool	R	DO3 - Первая (Вторая) ступень горелки (T6-T7 - меньше)	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ob_BurnO_2s_1	3	0.3	bool	R	DO4 - Вторая (Третья) ступень горелки (T6-T8 - больше)	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ob_PB_1	4	0.4	bool	R	DO5 - Котловой насос №1	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ob_PB_2	5	0.5	bool	R	DO6 - Котловой насос №2	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ob_BurnOn_1	6	0.6	bool	R	DO7 - Запрос на розжиг горелки - ступень №1	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ob_AvGen	7	0.7	bool	R	DO8 - Общая авария	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ob_LedWork	8	0.8	bool	R	Светодиод "Работа" на лицевой панели	0 – Не светит, 1 – Светит
ob_LedAv	9	0.9	bool	R	Светодиод "Авария" на лицевой панели	0 – Не светит, 1 – Светит
bm_DI	100	256	word	R	<b>Дискретные входы контроллера</b>	Битовая маска входов
ib_Burn_Av_1	1000	256	bool	R	DI1 - Авария горелки или разрешение работы (S3)	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ib_Burn_W_1	1001	256.1	bool	R	DI2 - Подтверждение розжига горелки (B4)	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ib_PDS_PB	1002	256.2	bool	R	DI3 - PDS насосов котловых	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ib_AvRar	1003	256.3	bool	R	DI4 - PS в котле	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ib_AvButton	1004	256.4	bool	R	DI5 - Аварийная кнопка	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ib_FlowSwitch	1005	256.5	bool	R	DI6 - Реле протока воды через котел	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ib_Start	1006	256.6	bool	R	DI7 - Кнопка «Старт/Стоп»	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ib_ResetAv	1007	256.7	bool	R	DI8 - Кнопка Сброс аварий	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
PRM_AV	200	512	word	R	<b>Дискретные входы ПРМ-1 (общекотельные аварии)</b>	Битовая маска входов ПРМ

**Продолжение таблицы 12.1**

Код параметра	Регистр (HEX)	Регистр (DEC)	Тип	Доступ	Имя переменной	Значения
ib_AvFire	2000	512	bool	R	DI1 - Датчик пожара	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ib_BreakIn	2001	512.1	bool	R	DI2 - Сигнал от охранной сигнализации	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ib_Pf_LAL	2002	512.2	bool	R	DI3 - Давление газа мало (реле давления)	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ib_Pf_HAL	2003	512.3	bool	R	DI4 - Давление газа велико (реле давления)	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ib_AvCO	2004	512.4	bool	R	DI5 - Датчик загазованности помещения CO	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ib_AvCH	2005	512.5	bool	R	DI6 - Датчик загазованности помещения CH	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ib_Gas_LS	2006	512.6	bool	R	DI7 - Положение газового клапана	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
PRM_AV	200	512	word	R	<b>Дискретные выходы ПРМ-1 (общекотельные аварии)</b>	Битовая маска выходов ПРМ
ob_AvFire	2008	512.8	bool	R	DO1 - Включить лампу «Пожар»	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ob_AvBreakIn	2009	512.9	bool	R	DO2 - Включить лампу «Взлом»	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ob_AvPf	2001	512.10	bool	R	DO3 - Включить лампу «Авария давления газа»	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ob_AvPwd	200B	512.11	bool	R	DO4 - Включить лампу «Авария давления теплоносителя»	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ob_AvCO	200C	512.12	bool	R	DO5 - Включить лампу «Загазованность CO»	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
ob_AvCH	200D	512.13	bool	R	DO6 - Включить лампу «Загазованность CH»	0 – Разомкнут, 1 – Замкнут
<b>Аналоговые входы прибора</b>						
ia_Twd	20D	525	real	R	AI1 - Температура подачи в общем коллекторе	**
ia_Twr	20F	527	real	R	AI2 - Температура обратки в общем коллекторе	**
ia_Pwd	211	529	real	R	AI3 - Давление подачи в общем коллекторе	**
ia_Tfg	213	531	real	R	AI4 - Температура уходящих газов	**
<b>Тип схемы</b>						
mode_Burn	215	533	word	RW	Тип горелки	0 – Мод, 1 – 1 ступ, 2 – 2 ступ, 3 – 3 ступ
mode_Trw_Reg	216	534	word	RW	Регулирование температуры обратного теплоносителя	0 – Нет, 1 – НасРец, 2 – КЗР
<b>Регулирование (котловой контур)</b>						

**Продолжение таблицы 12.1**

Код параметра	Регистр (HEX)	Регистр (DEC)	Тип	Доступ	Имя переменной	Значения
ua_Burn_deltaOn	21D	541	word	RW	Дельта включения котла	-40...0
ua_Twd_SP_shift	21E	542	real	RW	Коррекция уставки для работы в каскаде	-10...10
<b>Настройки ступенчатой горелки</b>						
ua_Twd_HWL	221	545	word	RW	Верхняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе	0...500
ua_Twd_LWL	222	546	word	RW	Нижняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе	0...500
ut_Integ_Up	223	547	word	RW	Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе	0...9999
ut_Integ_Dw	224	548	word	RW	Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе	0...9999
ut_Stab_Up	225	549	word	RW	Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе	0...1800
ut_Stab_Dw	226	550	word	RW	Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе	0...1800
<b>Настройки модулируемой горелки</b>						
ua_Twd	227	551	word	RW	Уставка температуры подачи (мод)	0...500
ua_Twd_DZ	228	552	real	RW	Зона нечувствительности (или гистерезис) температуры подачи	0...9
ua_PID_Kp	22A	554	real	RW	Коэффициент ПИД Кп общего коллектора	0...9999
ua_PID_Ti	22C	556	word	RW	Коэффициент ПИД Ти общего коллектора	0...9999
ua_PID_Td	22D	557	word	RW	Коэффициент ПИД Тд общего коллектора	0...9999
ua_Pwr_On	22E	558	word	RW	Минимальная мощность горения	0...50
ua_Twd_HAL	27C	636	word	RW	Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе	60...500
ua_Twd_HAL_2	27D	637	word	RW	Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе	60...500
ua_Pwd_LAL_2	27E	638	real	RW	Минимальное рабочее (аварийное) давление	0...100
ua_Pwd_HAL_2	280	640	real	RW	Максимальное рабочее (аварийное) давление	0...100
<b>Регулирование Тобр (КЗР)</b>						
ut_PR_StepFull(s)	28A	650	word	RW	Время хода КЗР (полное)	10...500
ut_PR_StepMin(s)	28B	651	real	RW	Время хода КЗР (минимальное)	0,3...100
ua_PR_PID_Kp	28D	653	real	RW	ПИД Кп (контур обратки)	0...9999
ua_PR_PID_Ti	28F	655	word	RW	ПИД Ти (контур обратки)	0...9999
ua_PR_PID_Td	290	656	word	RW	ПИД Тд (контур обратки)	0...9999
<b>Насосы котловые</b>						
net_mode_PB_1	291	657	word	RW	Статус котлового насоса №1	0 – Откл, 1 – Основной, 2 – Резерв
net_mode_PB_2	292	658	word	RW	Статус котлового насоса №2	0 – Откл, 1 – Основной, 2 – Резерв
<b>Регулирование температуры обратной воды (насос)</b>						
ua_Twr_Shift	299	665	word	RW	Сдвиг уставки температуры обратки относительно температуры подачи	0...20
lv_Twr_HDZ	29A	666	real	RW	Гистерезис ИЛИ зона нечувствительности температуры обратки	0...20

**Продолжение таблицы 12.1**

Код параметра	Регистр (HEX)	Регистр (DEC)	Тип	Доступ	Имя переменной	Значения
ua_Twr_Limit	29C	668	word	RW	Минимально допустимая уставка температуры обратки в общем коллекторе	0...100
code_Error_1	2C6	710	word	R	<b>Код аварии 1</b>	Битовая маска аварий
Av_Burn_1	2C60	710.0	bool	R	Авария горелки №1	0 – Норма, 1 – Авария
Av_Twd_HAL	2C65	710.5	bool	R	Перегрев (предупреждение)	0 – Норма, 1 – Авария
Av_Twd_HAL_2	2C66	710.6	bool	R	Перегрев (авария)	0 – Норма, 1 – Авария
vi_Av3Res	2C67	710.7	bool	R	Трехкратный перегрев	0 – Норма, 1 – Авария
Av_Mod	2C6D	710.13	bool	R	Нет связи с ПРМ (слот 1)	0 – Норма, 1 – Авария
code_Error_2	2C7	711	word	R	<b>Код аварии 2</b>	Битовая маска аварий
Av_Fire	2C70	711.0	bool	R	Сработал датчик пожара	0 – Норма, 1 – Авария
Av_BreakIn	2C71	711.1	bool	R	Сработал датчик взлома	0 – Норма, 1 – Авария
Av_Pf_HAL	2C72	711.2	bool	R	Давление газа велико	0 – Норма, 1 – Авария
Av_Pf_LAL	2C73	711.3	bool	R	Давление газа мало	0 – Норма, 1 – Авария
Av_CO	2C74	711.4	bool	R	Сработал датчик загазованности CO	0 – Норма, 1 – Авария
Av_CH	2C75	711.5	bool	R	Сработал датчик загазованности CH	0 – Норма, 1 – Авария
Av_Twd_sens	2C76	711.6	bool	R	Обрыв датчика AI1 (температура подачи в общем коллекторе)	0 – Норма, 1 – Авария
Av_Twr_sens	2C77	711.7	bool	R	Обрыв датчика AI2 (обратка в общем коллекторе)	0 – Норма, 1 – Авария
Av_Pwd_sens	2C78	711.8	bool	R	Обрыв датчика AI3 (давление воды в общем коллекторе)	0 – Норма, 1 – Авария
Av_Tfg_Sens	2C79	711.9	bool	R	Обрыв датчика AI4 (температура уходящих газов)	0 – Норма, 1 – Авария
Av_PB_1	2C7A	711.10	bool	R	Неисправен котловой насос № 1 первого котла	0 – Норма, 1 – Авария
Av_PB_2	2C7B	711.11	bool	R	Неисправен котловой насос № 2 первого котла	0 – Норма, 1 – Авария
Av_NoPB	2C7C	711.12	bool	R	Нет рабочих котловых насосов первого контура	0 – Норма, 1 – Авария
code_Error_3	2C8	712	word	R	<b>Код аварии 3</b>	Битовая маска аварий
Av_Rar	2C80	712.0	bool	R	Давление не в норме в первом контуре (дискретный датчик давления)	0 – Норма, 1 – Авария

**Продолжение таблицы 12.1**

Код параметра	Регистр (HEX)	Регистр (DEC)	Тип	Доступ	Имя переменной	Значения
Av_Pwd_HAL_2	2C82	712.2	bool	R	Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления)	0 – Норма, 1 – Авария
Av_Pwd_LAL_2	2C83	712.3	bool	R	Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления)	0 – Норма, 1 – Авария
Av_LostConn	2C84	712.4	bool	R	Нет связи с каскадным контроллером	0 – Норма, 1 – Авария
Av_FS	2C86	712.6	bool	R	Нет протока через первый котел	0 – Норма, 1 – Авария
av_Butt	2C8A	712.10	bool	R	Аварийная кнопка	0 – Норма, 1 – Авария
code_Error_4	2C9	713	word	R	<b>Код аварии 4</b>	Битовая маска аварий
Av_Tfg_HAL	2C9F	713.15	bool	R	Перегрев температуры уходящих газов	0 – Норма, 1 – Авария
<b>Оперативные параметры</b>						
code_Sys_1	2D0	720	word	R	Текущее состояние котлового контура	0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10 – Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
code_Burn	2D1	721	word	R	Текущее состояние котла №1	0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10 – Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
oa_Burn_Pwr_1	2D5	725	word	R	Производительность котла №1	0...3 или 0...100
net_lv_Twd_cor	2E3	739	word	R	Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе	0...500
ua_Twr	2E4	740	real	R	Текущая уставка температуры обратки в общем коллекторе	0...100
net_lv_Twd_LWL	2E6	742	word	R	Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе	0...500

## Продолжение таблицы 12.1

Код параметра	Регистр (HEX)	Регистр (DEC)	Тип	Доступ	Имя переменной	Значения
net_lv_Twd_HWL	2E7	743	word	R	Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе	0...500
oa_Twr_Pwr	2EC	748	word	R	Расчетное положение клапана регулирования Тобр	0...100
oa_BurnPwr	2F1	753	word	R	Выходная мощность горелки (для модулируемой), %	0...100
code_Sys_2	2F2	754	word	R	<b>Код состояния системы 1</b>	Битовая маска
cmd_Start	2F20	754.0	bool	R	Переключения режимов Старт/Стоп	0 – Стоп, 1 – Старт
ub_Is_PB	2F21	754.1	bool	R	Наличие в системе котловых насосов	0 – Нет, 1 - Есть
mode_PB_Off	2F22	754.2	bool	R	Выбранный режим отключения котловых насосов	0 – Выбег, 1 – По Тпр
ub_Is_Pwd	2F23	754.3	bool	R	Наличие контроля давления теплоносителя	0 – Нет, 1 - Есть
ub_Is_AvCheck	2F24	754.4	bool	R	Наличие в системе общекотельных аварий	0 – Нет, 1 - Есть
lv_ColdStart	2F25	754.5	bool	R	Прогрев котла после запуска	0 – Норма, 1 – Холодный пуск
net_RCtrl	2F26	754.6	bool	R	Тип управления	0 – Местное, 1 – Внешнее
ub_is_Tao	2F2A	754.1	bool	R	Погодозависимость каскад	0 – Нет, 1 – Да
ua_Tfg_HAL	2F2D	754.13	bool	R	Наличие контроля температуры уходящих газов	0 – Нет, 1 – Да
net_code_Sys_3	2F3	755	word	R	<b>Код состояния системы 2</b>	Битовая маска
mode_Sleep	2F30	755	bool	R	Удержание минимальной мощности ведущего котла	0 – Нет, 1 – Да
is_av_Mod	2F34	755.4	bool	R	Аварийная стратегия	0 – Нет, 1 – Да
cmd_1	2F8	760	word	W	<b>Командное слово 1</b>	Битовая маска команд
net_Start	2F80	760.0	bool	W	Перейти в режим «Старт»	0 – Нет, 1 – Да
net_ResetAv	2F82	760.2	bool	W	Сброс аварий	0 – Нет, 1 – Да
ub_Is_PB_ON	2F83	760.3	bool	W	Наличие котловых насосов – Вкл	0 – Нет, 1 – Да
mode_PB_Off	2F84	760.4	bool	W	Режим отключения котловых насосов - Тпр	0 – Нет, 1 – Да
mode_Sleep_ON	2F85	760.5	bool	W	Удержание минимальной мощности – Вкл	0 – Нет, 1 – Да
ub_Is_Pwd_ON	2F87	760.7	bool	W	Контроль давления теплоносителя - Вкл	0 – Нет, 1 – Да
ub_Is_AvCheck_ON	2F88	760.8	bool	W	Контроль общекотельных аварий - Вкл	0 – Нет, 1 – Да

**Продолжение таблицы 12.1**

Код параметра	Регистр (HEX)	Регистр (DEC)	Тип	Доступ	Имя переменной	Значения
cmd_2	2F9	761	word	W	<b>Командное слово 2</b>	Битовая маска команд
net_Start	2F90	761.0	bool	W	Перейти в режим «Стоп»	0 – Нет, 1 – Да
ub_Is_PB_OFF	2F93	761.3	bool	W	Наличие котловых насосов – Выкл	0 – Нет, 1 – Да
mode_PB_Off	2F94	761.4	bool	W	Режим отключения котловых насосов - Выбег	0 – Нет, 1 – Да
mode_Sleep_OFF	2F95	761.5	bool	W	Удержание минимальной мощности - Выкл	0 – Нет, 1 – Да
ub_Is_Pwd_OFF	2F97	761.7	bool	W	Контроль давления теплоносителя - Выкл	0 – Нет, 1 – Да
ub_Is_AvCheck_OFF	2F98	761.8	bool	W	Контроль общекотельных аварий - Выкл	0 – Нет, 1 – Да

**ПРИМЕЧАНИЕ**

\* Значения параметров в определенных конфигурациях или режимах системы.

\*\* В зависимости от выбранного типа датчика диапазон измерения может меняться, для температурных датчиков [см. таблицу 2.1](#). Для датчика давления диапазон измерения зависит от заданных границ преобразования, [см. таблицу 10.1](#).

## 13 Техническое обслуживание

Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре. Во время выполнения работ следует соблюдать меры безопасности из [раздела 3](#).

Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:

- очистку корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверку крепления на DIN-рейке;
- проверку качества подключения внешних связей.

Обнаруженные во время осмотра недостатки следует немедленно устранить.

## 14 Маркировка

На корпус прибора нанесены:

- условное обозначение прибора;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
- род питающего тока и напряжение питания;
- QR-код
- потребляемая мощность;
- маркировка класса защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора, месяц и год изготовления.

На потребительскую тару нанесены:

- наименование и условное обозначение прибора;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- почтовый адрес офиса изготовителя;
- штрих-код;
- дата упаковки;
- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;

- страна-изготовитель;
- заводской номер;
- дата упаковки.

## 15 Упаковка

Упаковка прибора производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.

Упаковка прибора при пересылке почтой производится по ГОСТ 9181-74.

## 16 Комплектность

Наименование	Количество
Контроллер*	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Паспорт и Гарантийный талон	1 экз.
Комплект клеммных соединителей	1 к-т

\* Исполнение в соответствии с заказом.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.

## 17 Транспортирование и хранение

Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида, кроме пассажирского воздушного судна. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Условия транспортирования — при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °C с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

Хранить приборы следует на стеллажах в индивидуальной упаковке или транспортной таре в закрытых отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В воздухе помещений должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.

Прибор следует хранить на стеллажах.

## 18 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – **10 лет** со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.

## Приложение А. Настройка времени и даты




Рисунок А.1 – Схема доступа к меню настройки времени и даты



### ВНИМАНИЕ

Часы реального времени настраиваются на заводе во время изготовления прибора. Если параметры даты и времени не соответствуют реальному значению, то их следует откорректировать.

В прибор встроены энергонезависимые часы реального времени. Прибор будет поддерживать время и дату в случае отключения основного питания.

В **Системном меню** можно просмотреть и редактировать текущие дату и время.

## Приложение Б. Настройка регулятора

Вручную регулятор следует настраивать в режиме нагрева. Настройки регулятора расположены в меню **Меню/Настройки/Регулирование** (настройка доступна, если выбран тип горелки — модулируемая). В ходе наблюдений следует фиксировать значения регулируемого параметра (скорость и время подхода к уставке).

Регулятор настраивается вручную итерационным методом с оценкой процесса по наличию:

- колебаний;
- перехода графика регулируемой величины через уставку.

В случае ПИД-регулирования, зависимость выходной мощности от управляющего воздействия можно записать в виде:

$$Y_i = K_{\Pi} \cdot \left( E_i + \tau_d \cdot \frac{\Delta E_i}{\Delta t_{\text{изм}}} + \frac{\Delta t_{\text{изм}}}{\tau_i} \sum_{j=0}^i E_j \right)$$

где

$Y_i$  – выходная мощность ПИД-регулятора;

$K_{\Pi}$  – коэффициент пропорциональности;

$\tau_i$  – интегральная постоянная;

$\tau_d$  – дифференциальная постоянная;

$E_i$  – разность между уставкой и текущим измеренным значением;

$\Delta t_{\text{изм}}$  – время дискретизации.

В зависимости от показателей, корректировка осуществляется по рекомендациям:

- увеличение  $K_{\Pi}$  способствует увеличению колебаний регулируемой величины, и амплитуда колебаний регулируемой величины может возрасти до недопустимого уровня;
- уменьшение  $K_{\Pi}$  способствует снижению быстродействия и ухудшению быстродействия регулятора с повышением вероятности колебаний регулируемой величины;
- при завышенном  $\tau_i$  процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним даже при наличии колебаний. Быстродействие регулятора уменьшается;
- при заниженном  $\tau_i$  появляется значительный переход регулируемой величины через уставку. Но существенно ухудшается быстродействие

регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.

Для оптимальной настройки регулятора график регулируемой величины должен иметь минимальное значение показателя ошибки регулирования ( $A_1$ ) при достаточной степени затухания —  $\varphi = 1 - A_3 / A_1 = 0,8...0,9$ .

Для настройки регулятора следует:

1. Задать заводские уставки, если значения коэффициентов изменились.
2. Изменять значение  $K_{\Pi}$  (на единицы), пока значение перерегулирования не будет 5 °C.
3. Уменьшать  $\tau_i$ , пока отклонение от уставки не будет 2—3 °C.
4. Уменьшать  $K_{\Pi}$  (на единицы) до достижения недорегулирования.
5. Уменьшать  $\tau_i$ , пока отклонение от уставки не будет 1 °C.




Рисунок Б.1 – Влияние  $K_{\Pi}$  на выход на уставку



Рисунок Б.2 – Влияние  $\tau_i$  на выход на уставку




Рисунок Б.3 – Оценка ошибки регулирования

## Приложение В. Примеры подключения

**Разрешающая цепь или Цепь безопасности** – последовательно собранные в единую цепь любые необходимые дискретные датчики контроля исправной работы котла (разрежение в дымоходе, проток воды через котел, аварийный термостат и пр.). Срабатывание одного из сигналов в цепи блокирует работу котла. Устранение причины срабатывания аварии приведет к автоматическому возврату системы в работу.

Подключение разрешающей цепи котла производится на дискретный вход DI1 «авария горелки S3».




Рисунок В.1 – Пример подключения разрешающей цепи с произвольным набором аварий котла с дискретными датчиками с НЗ контактами




Рисунок В.2 – Пример подключения разрешающей цепи с произвольным набором аварий котла с дискретными датчиками с НО контактами




Рисунок В.3 – Пример подключения сигналов горелки к прибору




Рисунок В.4 – Пример подключения двухступенчатой горелки ELCO G04.430 DUO к KTP-121.01.10




Рисунок В.5 – Пример подключения модулируемой горелки Weishaupt WG30 к KTP-121.01.10




Рисунок В.6 – Пример подключения трехступенчатой горелки Riello PRESS 300 T/N ECO к KTP-121.01.10

### Приложение Г. Последовательность запуска котла




Рисунок Г.1 – Диаграмма запуска котла со ступенчатой горелкой




Рисунок Г.2 – Диаграмма запуска котла с модулируемой горелкой



Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: (495) 728-41-45

тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru

отдел продаж: sales@owen.ru

[www.owen.ru](http://www.owen.ru)

per.:1-RU-155678-1.1